



## Ankaufliste für leere Tintenpatronen

Ankaufpreise gültig ab Wareneingang 01.08. – 31.08.2018

Leere Originale bis Seite 19 / Refills (schon mal nachgefüllte Patronen) Seite 20



**Keine Zeit zum Ausfüllen der Liste? Gerne übernehmen wir das für Sie!**

Nichtvergütbare volle und leere Tintenpatronen entsorgen wir kostenlos. Volle Refill-Tintenpatronen rechnen wir als Leergut ab, wenn diese als Refills in unserer Leergutliste stehen.  
Bsp: Kompatibel zu HP 21, 22, 56,57 ... 301, 901 oder Canon 40,41, 510 ... 546XL.

Wir nehmen nur volle Original-Toner der Marken HP, Brother, Canon, Epson, Kyocera, Lexmark, Samsung usw. Keine Refills, Kompatiblen oder Nachbauten, diese werden kostenpflichtig an Sie zurückgesandt!

**Nicht vergessen zumindest das Adressfeld für Ihre Abrechnung auszufüllen, siehe Seite 22 von 25.**



### Suchfunktion:

- am PC            Strg+F öffnet die Suche. Gesuchte Nummer eingeben. Enter setzt die Suche fort
- Android        Nummer in Browserzeile eingeben, rechts daneben auf MEHR klicken und "auf der Seite suchen" wählen
- Apple IOS      Nummer in Browserzeile eingeben, im aufklappenden Menü „in diesem Dokument“ suchen auswählen



Leere Patronentyp	Tinte Bezeichnung des Druckers / Fax / Kopierer	Euro/Stk Original	Stk.
<a href="#">Hewlett Packard</a>			
HP 15 HP 6615  C 6615 A C 6615 D C 6615 N	Hewlett Packard: DIGITAL COPIER 310; Hewlett Packard Color Copier - Serie: 310; 610; Hewlett Packard Deskjet - Serie: 3810; 3816; 3820; 3820 C; 3822; 810 C; 812 C; 816 C; 817 C; 825 C; 825 CVR; 840 C; 841 C; 842 C; 843 C; 845 C; 845 CVR; 916 C; 920 C; 920 CVR; 920 CXI; 940 C; 940 CVR; Hewlett Packard Fax - Serie: 1010; 1230; 1230 XI; Hewlett Packard Officejet - Serie: 5100; 5105; 5110; 5110 V; 5110 XI; Hewlett Packard Officejet V - Serie: V 30; V 40; V 40 XI; V 45; Hewlett Packard PSC - Serie: 500; 500 CXI; 500 XI; 720; 750; 750 CXI; 750 SE; 750 XI; 760; 950; 950 SE; 950 VR; 950 XI;	hellblau-weißes und neuestes schwarz-weißes Etikett  gelb-weißes Etikett	4,05  2,50
HP 17 HP 6625 C 6625 A	Hewlett Packard Deskjet - Serie: 816 C; 817 C; 825 C; 825 CVR; 840 C; 841 C; 842 C; 843 C; 845 C; 845 CVR; Hewlett Packard Fax - Serie: 1010;	0,30	

<b>HP 21</b> <b>HP 21XL</b>	<b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 3910; 3915; 3918; 3920; 3930; 3930 V; 3938; 3940; 3940 V; 3950; <b>Hewlett Packard Deskjet D - Serie:</b> D 1300 ; D 1311; D 1320; D 1330; D 1338; D 1341; D 1360; D 1368; D 1400 ; D 1420; D 1430; D 1445; D 1450; D 1455; D 1460; D 1468; D 1560; D 1568; D 2320; D 2330; D 2338; D 2345; D 2360; D 2400 ; D 2430; D 2445; D 2451; D 2460; D 2468; <b>Hewlett Packard Deskjet F - Serie:</b> F 2110; F 2120; F 2128; F 2140; F 2149; F 2180; F 2185; F 2187; F 2188; F 2224; F 2275; F 2276; F 2280; F 2288; F 2290; F 300 ; F 310; F 325; F 335; F 340; F 350; F 370; F 375; F 378; F 380; F 385; F 388; F 390; F 394; F 4100 ; F 4135; F 4140; F 4150; F 4172; F 4175; F 4180; F 4185; F 4188; F 4190; F 4194; <b>Hewlett Packard Fax - Serie:</b> 1250; 1250 XI; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 1410; 1410 XI; 4300 ; 4311; 4312; 4314; 4315; 4315 V; 4315 XI; 4317; 4319; 4352; 4353; 4355; 4359; 4625; 4638; 4712; 4713; <b>Hewlett Packard Officejet J - Serie:</b> J 3600 ; J 3608; J 3625; J 3635; J 3640; J 3680; J 5508; J 5520; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 1400 ; 1401; 1402; 1403; 1406; 1408; 1410; 1410 V; 1410 XI; 1415; 1417;	<b>1,50</b>	
--------------------------------	---	-------------	--

<b>HP 21 small</b>	 <p style="text-align: center;"><b>mit Schlitz = Smallversion</b></p> <p>Die Smallversionen haben wegen eines Hohlrums in der Patrone einen kleineren Schwamm. Small gibt es bei den HP-Patronen der Nummern: <b>HP 21, HP 22, HP 337, HP 338, HP 350</b></p>	<b>HP 21 small</b> <b>1,00€</b>	
--------------------	---	------------------------------------	--

<b>HP 22</b> <b>HP 22 small</b> <b>HP 22XL</b>	<b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 3910; 3915; 3918; 3920; 3930; 3930 V; 3938; 3940; 3940 V; 3950; <b>Hewlett Packard Deskjet D - Serie:</b> D 1300 ; D 1311; D 1320; D 1330; D 1338; D 1341; D 1360; D 1368; D 1400 ; D 1420; D 1430; D 1445; D 1450; D 1455; D 1460; D 1468; D 1560; D 1568; D 2320; D 2330; D 2338; D 2345; D 2360; D 2400 ; D 2430; D 2445; D 2451; D 2460; D 2468; <b>Hewlett Packard Deskjet F - Serie:</b> F 2110; F 2120; F 2128; F 2140; F 2149; F 2180; F 2185; F 2187; F 2188; F 2224; F 2275; F 2276; F 2280; F 2288; F 2290; F 300 ; F 310; F 325; F 335; F 340; F 350; F 370; F 375; F 378; F 380; F 385; F 388; F 390; F 394; F 4100 ; F 4135; F 4140; F 4150; F 4172; F 4175; F 4180; F 4185; F 4188; F 4190; F 4194; <b>Hewlett Packard Fax - Serie:</b> 1250; 1250 XI; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 1410; 1410 XI; 4300 ; 4311; 4312; 4314; 4315; 4315 V; 4315 XI; 4317; 4319; 4352; 4353; 4355; 4357; 4359; 4625; 4638; 4712; 4713; 5600 ; 5605; 5605 Z; 5608; 5609; 5610; 5610 V; 5610 XI; 5615; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 1400 ; 1401; 1402; 1403; 1406; 1408; 1410; 1410 V; 1410 XI; 1415; 1417	<b>3,00</b>	
<b>HP 23</b> <b>HP 1823</b> <b>C 1823 A/D/G</b>	<b>Toshiba:</b> GA 1030; MJ 5002; <b>Hewlett Packard Color Copier - Serie:</b> 140; 145; 150; 155; 160; 170; 180; 190; 260; 270; 280; <b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 1120 C; 1120 CSE; 1120 CXI; 1125 C; 1180 C; 1180 CSE; 1180 CXI; 710 C; 712 C; 720 C; 722 C; 810 C; 812 C; 830 C; 832 C; 880 C; 882 C; 890 C; 890 CSE; 890 CXI; 895 CSE; 895 CXI; <b>Hewlett Packard Officejet Pro - Serie:</b> 1170 C; 1170 CSE; 1170 CXI; 1175 C; 1175 CSE; 1175 CXI; <b>Hewlett Packard Officejet R - Serie:</b> R 40; R 40 XI; R 45; R 60; R 65; R 80; R 80 XI; <b>Hewlett Packard Officejet T - Serie:</b> T 45; T 45 XI; T 65; T 65 XI; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 500; 500 CXI; 500 XI;	<b>0,15</b>	

<b>HP 26</b> <b>HP 51626 A</b> mit schwarzer Kante	<b>HP:</b> 2276 A ; <b>HP DesignJet - Serie:</b> Designjet 600 ; Designjet 600 24 Inch ; Designjet 600 36 Inch ; Designjet 600 ; <b>HP DeskJet - Serie:</b> Deskjet ; Deskjet 400 ; Deskjet 400 C ; Deskjet 400 Color ; Deskjet 400 L ; Deskjet 420 C ; Deskjet 500 ; Deskjet 500 C ; Deskjet 500 J ; Deskjet 500 P ; Deskjet 510 ; Deskjet 520 ; Deskjet 540 ; Deskjet 540 C ; Deskjet 550 C ; Deskjet 560 C ; Deskjet Plus ; <b>HP Deskwriter - Serie:</b> ; 310 ; 320 ; 340 ; 500 C ; 510 ; 520 ; 540 ; 550 C ; 560 C ; C ; <b>HP Fax - Serie:</b> 200 ; 300 ; 310 ; 700 ; 750 ; 900 ; 950 ; <b>HP OfficeJet - Serie:</b> Officejet ; Officejet 300 ; Officejet 310 ; Officejet 320 ; Officejet 330 ; Officejet 350 ; Officejet 350 C ; Officejet 350 ; Officejet 370 ; Officejet 380 ; Officejet LX ; <b>Konica Minolta Minoltafax - Serie:</b> 2000 ; 2001 ; 2025 ; <b>NEC:</b> Inkjet 800 ; <b>OKI Okifax - Serie:</b> 510 ; <b>OKI Okijet - Serie:</b> 160 ; <b>Olivetti S - Serie:</b> SP 150 ; <b>Olympia:</b> Quietstar 4 ; <b>Olympia Olyfax - Serie:</b> 450 ; <b>Panasonic Panafax - Serie:</b> UF-300 ; UF-300 ; UF-305 ; UF-310 ; UF-310 ; UF-311 ; UF-312 ; UF-315 ; UF-320 ; UF-321 ; UF-322 ; UF-330 ; UF-332 ; UF-333 ; UF-335 ; UF-335 ; UF-350 ; UF-360 ; <b>Panasonic PD - Serie:</b> PD 2300 ; PD 4200 ; <b>Panasonic Proline - Serie:</b> PX Diverse Faxgeräte diverser Marken_Geräte	<b>HP 26</b> <b>mit schwarzer Kante</b>  <b>1,50</b>  Original-Etikett-Design siehe links	
--	--	---	--

<b>HP 26</b> <b>HP 51626 A</b> transparente Kante			<b>HP 26</b> mit <b>transparenter Kante</b> (siehe 2 rechten Patronen)  aber <b>alle</b> mit dem Original-Etikett-Design siehe links  <b>0,50</b>  anderes Etikett  <b>0,02</b>
---	---	--	---

<p><b>HP 27 HP 8727 A</b></p>	<p><b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 3320; 3320 V; 3322; 3323; 3325; 3420; 3425; 3450; 3520; 3520 V; 3520 W; 3535; 3538; 3550; 3550 V; 3550 W; 3558; 3620; 3645; 3647; 3650; 3650 V; 3651; 3652; 3653; 3658; 3668; 3740; 3743; 3744; 3745; 3745 V; 3747; 3748; 3840; 3843; 3844; 3845; 3845 XL; 3847; 3848; 5650; 5650 W; 5652; 5655; 5850; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 4200; 4211; 4212; 4214; 4215; 4215 V; 4215 XL; 4219; 4250; 4251; 4252; 4255; 4259; 4300; 4311; 4312; 4314; 4315; 4315 V; 4315 XL; 4317; 4319; 4352; 4353; 4355; 4357; 4359; 4625; 4638; 4712; 4713; 5600; 5605; 5605 Z; 5608; 5609; 5610; 5610 V; 5610 XL; 5615; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 1200; 1205; 1209; 1210; 1210 V; 1210 XL; 1213; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1300; 1310; 1311; 1312; 1315; 1315 S; 1315 V; 1315 XL; 1317; 1318;</p>	<p><b>1,00</b></p>	
<p><b>HP 28 HP 8728 A</b></p>	<p><b>Siehe HP 27</b></p>	<p><b>2,75</b></p>	
<p><b>HP 40 HP 51640A nur black</b></p>	<p><b>HP CopyJet - Serie: Copyjet M ; Copyjet ; HP DesignJet - Serie:</b> 230; 250 C; 330; 350 C; 350 C Plus; 430 24 Inch; 430 36 Inch; 430 D; 430; 450 C; 455 CA 24 Inch; 455 CA 36 Inch; 480; 488 CA 24 Inch; 488 CA 36 Inch; 650 C; 650 C Plus; 650 C-D; 650 C-E; 650 D; 650 E; 650 PS; 650; <b>HP DeskJet - Serie:</b> 1200 C; 1200 C PS; 1200 PS; 1200 S; 1200 S PS; <b>Xerox:</b> 2230 IJ Color; <b>Encad:</b> Cadjet 1; Cadjet 2; <b>AM:</b> ESD</p>	<p><b>1,50 nur black</b></p>	
<p><b>HP 45 HP 51645 A HP CG339A</b></p>	<p><b>HP:</b> Addresser IJ 1000; <b>HP Color Copier - Serie:</b> 110; 120; 140; 140; 145; 150; 150; 160; 170; 180; 190; 210; 210 LX; 210; 260; 270; 280; 290; <b>HP DesignJet - Serie:</b> Designjet 700; Designjet 750 C; Designjet 750 C Plus; Designjet 750 Plus; Designjet 750; Designjet 755 CM; <b>HP DeskJet - Serie:</b> Deskjet 1000 C; Deskjet 1000 CSE; Deskjet 1000 CXI; Deskjet 1100 C; Deskjet 1120 C; Deskjet 1120 CSE; Deskjet 1120 CXI; Deskjet 1120 CSE; Deskjet 1120 CSE; Deskjet 1130 CXI; Deskjet 1130 CSE; Deskjet 1200 C; Deskjet 1200 CPS; Deskjet 1220 CSE; Deskjet 1220 CXI; Deskjet 1220; Deskjet 1280; Deskjet 1600 C; Deskjet 1600 CM; Deskjet 1600 CN; Deskjet 1600 PS; Deskjet 1600; Deskjet 6100; Deskjet 6122; Deskjet 6127; Deskjet 710 C; Deskjet 710; Deskjet 712 C; Deskjet 720 C; Deskjet 720; Deskjet 722 C; Deskjet 750; Deskjet 750 C; Deskjet 750; Deskjet 755; Deskjet 755 C; Deskjet 815 C; Deskjet 820 C; Deskjet 820 CSE; Deskjet 820 CXI; Deskjet 830 C; Deskjet 830; Deskjet 832 C; Deskjet 850 C; Deskjet 850 CXI; Deskjet 850; Deskjet 855 C; Deskjet 855 CSE; Deskjet 855 CXI; Deskjet 870 C; Deskjet 870 CSE; Deskjet 870 CSE; Deskjet 870 CXI; Deskjet 870; Deskjet 880 C; Deskjet 890; Deskjet 892 C; Deskjet 890 C; Deskjet 890 CSE; Deskjet 890 CXI; Deskjet 890; Deskjet 895 CSE; Deskjet 895 CXI; Deskjet 930 C; Deskjet 930 CSE; Deskjet 930; Deskjet 9300; Deskjet 932 C; Deskjet 935 C; Deskjet 950 C; Deskjet 950; Deskjet 952 C; Deskjet 959 C; Deskjet 960 C; Deskjet 960 CSE; Deskjet 960 CXI; Deskjet 970 CSE; Deskjet 970 CX; Deskjet 970 CXI; Deskjet 970; Deskjet 970; Deskjet 980 C; Deskjet 980 CXI; Deskjet 990 C; Deskjet 990 CM; Deskjet 990 CSE; Deskjet 990 CXI; Deskjet 990; Deskjet 995 C; <b>HP Fax - Serie:</b> 1220; 1220 XI; <b>HP OfficeJet - Serie:</b> Officejet G 55; Officejet G 55 XI; Officejet G 85; Officejet G 85 XI; Officejet G 85; Officejet K 80; Officejet K 80 XI; Officejet K 80; Officejet K 80 XI; <b>HP OfficeJet Pro - Serie:</b> Officejet 1150 C; Officejet 1150 CSE; Officejet 1170 C; Officejet 1170 CSE; Officejet 1170 CXI; Officejet 1170; Officejet 1175 C; Officejet 1175 CSE; Officejet 1175 CXI; Officejet 1175; <b>HP OfficeJet R - Serie:</b> Officejet R 40; Officejet R 40 XI; Officejet R 45; Officejet R 45; Officejet R 60; Officejet R 65; Officejet R 80; Officejet R 80 XI; <b>HP OfficeJet T - Serie:</b> Officejet T 45; Officejet T 45 XI; Officejet T 65; Officejet T 65 XI; <b>HP Photosmart - Serie:</b> 1000; 1000 XI; 1100; 1100; 1100 XI; 1115; 1115 CVR; 1200; 1215; 1215 VM; 1218; 1218 XI; 1315; <b>Olivetti JOB-JET - Serie:</b> P 230; <b>Toshiba:</b> GA 1030; MJ 5002; MR 3011; <b>Apple Color Stylewriter - Serie:</b> 8500; <b>Astrojet:</b> 1000; 1000 P; 1000; 2800 P; 2800; 2850 P; 2800; 2800 P; 2800; 300 P; 3600; 3600 P; 3600; 3800; 500 P; <b>IB 9000 - Imaging System II - Data Devices:</b> Optiprinter; <b>Encad NovaJet - Serie:</b> 880; <b>Hasler:</b> IJ 65; IJ 75; <b>Imagistics DA - Serie:</b> DA 400; DA 500; DA 550; DA 700; DA 750; DA 900; DA 950; <b>Imagistics W - Serie:</b> W 600; W 65 R; W 660; W 660; W 661; W 680; W 700; W 77 R; W 770; W 790; W 800; W 880; W 890; W 891; W 980; <b>Kodak:</b> Science 1000 PS; <b>LSK:</b> Optical Disk Printer 100; <b>Odium:</b> DigiPrinter DP 100; Digitalation 2000; Digitalation DS 2000; Digitalation DS 2000 Office; Digitalation DS 2000; <b>Output Solutions:</b> Inkjet Carton Coding System HP 610 E; Inkjet Carton Coding System HP 620 E; Inkjet Carton Coding System HP 630 E; <b>Pitney Bowes DA - Serie:</b> DA 500; DA 50 S; DA 500; DA 55 S; DA 550; DA 70 S; DA 700; DA 75 S; DA 750; DA 80 F; DA 900; DA 95 F; DA 950; <b>Pitney Bowes W - Serie:</b> W 660; W 660; W 661; W 680; W 700; W 770; W 790; W 800; W 800; W 801; W 880; W 890; W 980; W 990; W 990; W 991; <b>Rena:</b> DJP; Envelope Imager I; Envelope Imager II; Envelope Imager III; PS 1000; XPS 2000; XPS 80; XPS 90; <b>Rena DA - Serie:</b> DA 595; DA 608; DA 612; DA 612 S; DA 613; DA 615; DA 620; <b>Stilow:</b> 5952 F; 5952 S; 5952 F; 5953 F; 5953 L; 5953 LC; 5953 S; 5953; 5954; 5954 S; 5955; 5955 S; 5955; 5980; 5982; 5986; 5988; 5992; IJ 35; IJ 45; IJ 65; IJ 75; IJ 85; <b>Portosprinter:</b> Portosprinter 35; <b>Portosprinter 45;</b> Portosprinter; <b>Verity Systems:</b> Optiprinter; <b>Accufast:</b> P 3; P 6; PM 3; PM 6; <b>Ascorm:</b> IJ 65; IJ 75; <b>Intelipost 36;</b> Intelipost 34; <b>Bryce:</b> 11 K; 13 K; 22 K; 24 K; 24 K-P; 24 K-P; 24 K-P; 26 K; 7 K-E; 9 K-L; 9 K-L; <b>Datech:</b> DP 2000; <b>Printstream 600;</b> Printstream II; <b>Microboards:</b> PF 2; <b>Print Factory;</b> Print Factory 2; <b>Secap:</b> 22 K; 24 K; 24 K-P SV; 26 K; 30 K; 9 K; 9 K-L; <b>Printstream;</b> Printstream I; <b>Printstream II;</b> W 250; V 300;</p>	<p><b>hellblau-weißes und neuestes schwarz-weißes Etikett</b></p> <p><b>4,50</b></p> <p><b>gelb-weißes Etikett</b></p> <p><b>2,50</b></p>	
<p><b>HP 56 HP C 6656 A HP 56 small HP C 6656 G</b></p>	<p><b>Hewlett Packard: DIGITAL COPIER 410; Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 450 CBI; 450 CI; 450 WBT; 5145; 5150; 5150 W; 5151; 5550; 5550 C; 5551; 5552; 5650 W; 5652; 5655; 5850; 9650; 9670; 9680; 9680 GP; <b>Hewlett Packard Digital Copier Printer - Serie:</b> 410; <b>Hewlett Packard Fax - Serie:</b> 1240; 1240 XI; <b>Olivetti JOB-JET - Serie:</b> M 300; M 400; P 210; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 4100; 4105; 4105 Z; 4110; 4110 V; 4110 XI; 4110 Z; 4115; 4200; 4211; 4212; 4214; 4215; 4215 V; 4215 XI; 4219; 4250; 4251; 4252; 4255; 4259; 5500; 5505; 5508; 5510; 5510 V; 5510 XI; 5515; 5600; 5605; 5605 Z; 5608; 5609; 5610; 5610 V; 5610 XI; 5615; 6110; 6110 XI; 6150; <b>Hewlett Packard Officejet J - Serie:</b> J 5508; J 5520; <b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 7100; 7150; 7260; 7260 V; 7260 W; 7345; 7350; 7450; 7450 V; 7450 XI; 7459; 7550; 7600; 7655; 7660; 7660 V; 7660 W; 7700; 7755; 7760; 7760 V; 7760 W; 7762; 7900; 7960; 7960 GP; 7960 V; 7960 W; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 1100; 1110; 1110 V; 1110 XI; 1118; 1200; 1205; 1209; 1210; 1210 V; 1210 XI; 1213; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1300; 1310; 1311; 1312; 1315; 1315 S; 1315 V; 1315 XL; 1317; 1318; 1340; 1345; 1350; 1350 V; 1350 XI; 1355; 1358; 2000; 2100; 2105; 2108; 2110; 2110 V; 2110 XI; 2115; 2150; 2170; 2171; 2175; 2175 V; 2175 XI; 2179; 2200; 2210; 2210 V; 2210 XI; 2400; 2405; 2410; 2410 V; 2410 XI; 2420; 2450; 2500; 2510; 2510 XI; 2550</p>	<p><b>0,35</b></p> <p><b>0,02</b></p>	
<p><b>HP 57 HP C 6657 A HP 57 small HP C 6657 G HP C 8269 A HP 57 aus Photo-Pack</b></p>	<p><b>siehe HP 56</b></p>	<p><b>1,25</b></p>	
<p><b>HP 58 HP C 6658</b></p>	<p><b>HP DeskJet - Serie:</b> 3650; 3650 V; 3651; 3652; 450 CBI; 450 CI; 450; 450 WBT; 5100; 5145; 5150; 5150 W; 5151; 5500; 5550; 5550 C; 5551; 5552; 5600; 5650; 5650 W; 5652; 5655; 5850; 9600; 9650; Deskjet 9670; 9680; 9680 GP; <b>HP DeskJet F - Serie:</b> F 370; F 370; F 375; F 380; F 380; F 385; F 388; F 390; F 390; F 394; F 4100; F 4135; F 4140; F 4150; Deskjet F 4172; F 4175; F 4180; F 4185; F 4190; F 4194; <b>HP Digital Copier - Serie:</b> 410; <b>HP Digital Copier Printer - Serie:</b> 410; <b>HP OfficeJet - Serie:</b> 4200; 4214; 4215; 4215; 4215 V; 4215 XI; 4219; 4250; 4251; 4252; 4255; 4259; Officejet 5600; 5605; 5605 Z; 5610; 5610; 5610 V; 5610 XI; 5615; 6110; 6110 XI; 6150; <b>HP OfficeJet Pro - Serie:</b> 3610; <b>HP Photosmart Serie:</b> 7100; 7150; 7200; 7260; 7300; 7345; 7350; 7400; 7450; 7450 XI; 7459; 7550; 7600; 7655; 7660; 7700; 7755; 7760; 7762; 7900; 7960; 7960 GP; <b>HP PSC - Serie:</b> 1310; 1312; 1315; 1315 S; 1315 V; 1315 XI; 1317; 1340; 1345; 1350; 1350 V; 1350 XI; 1355; 2000; 2100; 2105; 2110; 2110 V; 2110 XI; 2115; 2150; 2170; 2175; 2200; 2210; 2210 V; 2210 XI; 2400; 2405; 2410; 2410 V; 2410 XI; 2420; 2450; 2500; 2510; 2510 XI; 2550; <b>Olivetti JOB-JET - Serie:</b> M 300; M 400; P 210; <b>LSK:</b> CD Printer 5000; 5000 PRO; 5000 PRO Recorder; 5000; ODP 200; <b>OTC:</b> Flatjet C 680; C 680; C 680 XI; <b>Output Solutions:</b> Flatjet C 680; <b>Seiko Precision:</b> CD Printer 5000; 5000 PRO; 5000 PRO Recorder; 5000; <b>Telecom Italia:</b> FAX Tiziano; <b>HP DeskJet - Serie:</b> 3650; 3650 V; 3651; 3652; 450 CBI; 450 CI; 450; 450 WBT; 5100; 5145; 5150; 5150 W; 5151; 5500; 5550; 5550 C; 5551; 5552; 5600; 5650; 5650 W; 5652; 5655; 5850; 9600; 9650; Deskjet 9670; 9680; <b>HP DeskJet F - Serie:</b> F 370; F 370; F 375; F 380; F 380; F 385; F 388; F 390; F 390; F 394; F 4100; F 4135; F 4140; F 4150; Deskjet F 4172; F 4175; F 4180; F 4185; F 4190; F 4194; <b>HP Digital Copier - Serie:</b> 410; <b>HP Digital Copier Printer - Serie:</b> 410; <b>HP OfficeJet - Serie:</b> 4200; 4214; 4215; 4215; 4215 V; 4215 XI; 4219; 4250; 4251; 4252; 4255; 4259; Officejet 5600; 5605; 5605 Z; 5610; 5610; 5610 V; 5610 XI; 5615; 6110; 6110 XI; 6150; <b>HP OfficeJet Pro - Serie:</b> 3610; <b>HP Photosmart - Serie:</b> 7100; 7150; 7200; 7260; 7300; 7345; 7350; 7400; 7450; 7450 XI; 7459; 7550; 7600; 7655; 7660; 7700; 7755; 7760; 7762; 7900; 7960; 7960 GP; <b>HP PSC - Serie:</b> 1310; 1312; 1315; 1315 S; 1315 V; 1315 XI; 1317; 1340; 1345; 1350; 1350 V; 1350 XI; 1355; 2000; 2100; 2105; 2110; 2110 V; 2110 XI; 2115; 2150; 2170; 2175; 2200; 2210; 2210 V; 2210 XI; 2400; 2405; 2410; 2410 V; 2410 XI; 2420; 2450; 2500; 2510; 2510 XI; 2550; <b>Olivetti JOB-JET - Serie:</b> M 300; M 400; P 210; <b>LSK:</b> CD Printer 5000; 5000 PRO; 5000 PRO Recorder; 5000; ODP 200; <b>OTC:</b> Flatjet C 680; C 680; C 680 XI; <b>Output Solutions:</b> Flatjet C 680; <b>Seiko Precision:</b> CD Printer 5000; 5000 PRO; 5000 PRO Recorder; 5000; <b>Telecom Italia:</b> FAX Tiziano;</p>	<p><b>0,60</b></p>	

<p><b>HP 60 Black</b> CC640WN</p> <p><b>HP 60 Color</b> CC643WN</p> <p><b>HP 60XL Black</b> CC641WN</p> <p><b>HP 60XL Color</b> CC644WN</p>	<p>HP DeskJet D1660; D2560; D2660; D2680; F2430; F2480; F4210; F4235; F4240; F4280; F4435; F4440; F4480; Photosmart C4640; C4650; C4680; C4740; C4750; C4780; C4795; D110; DeskJet F2420; D2530; F4200; Photosmart C4635; 100 e-All-in-One</p>	<p><b>Black</b> <b>0,25</b></p> <p><b>Color</b> <b>0,75</b></p> <p><b>XL-Black</b> <b>0,30</b></p> <p><b>XL-Color</b> <b>0,80</b></p>	
<p><b>HP 61 Black und Color</b> CH561WA CH562WA</p> <p><b>HP 61XL Black und Color</b> CH563WA CH564WA</p>	<p>HP DESKJET 1000, 1050, 2000, 2050, 2510, 3000, 3050, HP ENVY 4500, HP DESKJET 1500, 1510, HP OFFICEJET 4630, 2620, HP DESKJET 2540, HP ENVY 5530, HP DESKJET 1010</p>	<p><b>Neu: 0,75</b> MHD nach 01.07.2014</p> <p><b>XL</b> <b>Neu: 1,00</b> MHD nach 01.07.2014</p> <p><b>Ältere</b> <b>61/61XL</b> <b>0,12</b></p>	
<p><b>HP 62 Black und Color</b> C2P04AE C2P06AE</p> <p><b>HP 62 Black und Color Setup, Setup H oder Instant Ink</b></p> <p><b>HP 62XL Black und Color</b> C2P05AE C2P07AE</p>	<p>Envy 5540 e-All-in-One / Envy 5540 Series / Envy 5542 e-All-in-One / Envy 5600 Series / Envy 5640 e-All-in-One / Envy 5642 e-All-in-One / Envy 5643 e-All-in-One / Envy 5644 e-All-in-One / Envy 5646 e-All-in-One / Envy 5660 e-All-in-One / Envy 5665 e-All-in-One / Envy 7600 Series / Envy 7640 e-All-in-One / Envy 7645 e-All-in-One OfficeJet OfficeJet 200 / OfficeJet 5740 / OfficeJet 5742 / OfficeJet 5745 / OfficeJet 8000 Series / OfficeJet 8040 / OfficeJet 8045</p> <p>&lt;&lt;&lt; mit rotem Aufdruck <b>Setup</b> oder <b>Setup H</b> oder schwarzem Aufdruck: <b>Instant Ink</b></p>	<p><b>3,55</b></p> <p><b>Setup</b> black, color <b>1,00</b></p> <p><b>instant ink</b> <b>Setup H</b> black, color <b>0,12</b></p> <p><b>3,75</b></p>	
<p><b>HP 63 Black und Color</b> F6U62AE F6U61AE</p> <p><b>HP 63XL Black und Color</b> F6U64AE F6U63AE</p>	<p>HP DeskJet 1110 / 2130, HP OfficeJet 3830 All-in-One Printer</p>	<p><b>2,55</b></p> <p><b>XL</b> <b>3,05</b></p>	
<p><b>HP 72 Black/ MBK/ Gray/ Cyan / Magenta / Yellow</b></p>	<p>HP DesignJet T 1100 24 Inch, HP DesignJet T 1100 44 Inch, HP DesignJet T 1100 MFP, HP DesignJet T 1100 PS 24 Inch, HP DesignJet T 1100 PS 44 Inch, HP DesignJet T 1100 Series, HP DesignJet T 1120 24 Inch, HP DesignJet T 1120 44 Inch, HP DesignJet T 1120 HD, HP DesignJet T 1120 PS 24 Inch, HP DesignJet T 1120 PS 44 Inch, HP DesignJet T 1120 SD, HP DesignJet T 1120 Series, HP DesignJet T 1200, HP DesignJet T 1200 HD, HP DesignJet T 1200 PS, HP DesignJet T 1200 Series, HP DesignJet T 1300, HP DesignJet T 1300 44 Inch, HP DesignJet T 1300 PS, HP DesignJet T 1300 Series, HP DesignJet T 2300 eMFP, HP DesignJet T 2300 PS eMFP, HP DesignJet T 2300 Series, HP DesignJet T 610 24 Inch, HP DesignJet T 610 44 Inch, HP DesignJet T 610 Series, HP DesignJet T 620, HP DesignJet T 770, HP DesignJet T 770 Hard Disk, HP DesignJet T 770 Series, HP DesignJet T 790, HP DesignJet T 790 24 Inch, HP DesignJet T 790 44 Inch, HP DesignJet T 790 PS 24 Inch, HP DesignJet T 790 PS 44 Inch, HP DesignJet T 795</p>	<p><b>alle</b> <b>0,05</b> außer <b>Matte Black</b> <b>(MBK)</b> <b>0,00</b></p>	

<p><b>HP 78</b> C 6578A <b>HP 78XL</b> C 6578A</p> <p><b>HP 78</b> C 6578 D C 6578 G</p>	<p><b>HP Color Copier - Serie:</b> 290 ; 310 ; 610 ; <b>HP DeskJet - Serie:</b> Deskjet 1220 C ; Deskjet 1220 C/PS ; Deskjet 1220 CSE ; Deskjet 1220 CXI ; Deskjet 1220 ; Deskjet 1280 ; Deskjet 3810 ; Deskjet 3816 ; Deskjet 3820 ; Deskjet 3820 C ; Deskjet 3822 ; Deskjet 6100 ; Deskjet 6122 ; Deskjet 6127 ; Deskjet 916 C ; Deskjet 920 C ; Deskjet 920 CVR ; Deskjet 920 CXI ; Deskjet 920 ; Deskjet 930 C ; Deskjet 930 CM ; Deskjet 930 ; Deskjet 9300 ; Deskjet 932 C ; Deskjet 935 C ; Deskjet 940 C ; Deskjet 940 CVR ; Deskjet 940 ; Deskjet 950 C ; Deskjet 950 ; Deskjet 952 C ; Deskjet 959 C ; Deskjet 960 C ; Deskjet 960 CSE ; Deskjet 960 CXI ; Deskjet 970 CSE ; Deskjet 970 CX ; Deskjet 970 CXI ; Deskjet 970 ; Deskjet 980 C ; Deskjet 980 CXI ; Deskjet 990 C ; Deskjet 990 CM ; Deskjet 990 CSE ; Deskjet 990 CXI ; Deskjet 990 ; Deskjet 995 C ; <b>HP Digital Copier - Serie:</b> 310 ; <b>HP Fax - Serie:</b> 1220 ; 1220 XI ; 1230 ; 1230 XI ; <b>HP OfficeJet - Serie:</b> Officejet 5100 ; Officejet 5105 ; Officejet 5110 ; Officejet 5110 ; Officejet 5110 V ; Officejet 5110 XI ; Officejet G 55 ; Officejet G 55 XI ; Officejet G 85 ; Officejet G 85 XI ; Officejet G 95 ; Officejet K 60 ; Officejet K 60 XI ; Officejet K 80 ; Officejet K 80 XI ; <b>HP OfficeJet V - Serie:</b> Officejet V 30 ; Officejet V 40 ; Officejet V 40 XI ; Officejet V 45 ; <b>HP Photosmart - Serie:</b> 1000 ; 1000 XI ; 1100 ; 1100 ; 1100 XI ; 1115 ; 1115 CVR ; 1200 ; 1215 ; 1215 VM ; 1218 ; 1218 XI ; 1315 ; <b>HP PSC - Serie:</b> 700 ; 720 ; 750 ; 750 CXI ; 750 SE ; 750 ; 750 XI ; 760 ; 950 ; 950 SE ; 950 ; 950 VR ; 950 XI ; <b>Olivetti JOB-JET - Serie:</b> P 200 ; <b>Data Devices:</b> Optiprinter ; <b>LSK:</b> Optical Disk Printer 100 ; <b>Odixion:</b> Digiprinter DP 100 ; Digistation 2000 ; Digistation DS 2000 ; Digistation DS 2000 Office ; Digistation DS 2000 ; <b>Verity Systems:</b> Optiprinter ; <b>Microboards:</b> PF 2 ; Print Factory ; Print Factory 2 ;</p>	<p><b>A oder XL</b> <b>Version</b> <b>1,50</b></p> <p><b>andere</b> <b>Versionen</b> <b>1,25</b></p>	
<p><b>HP 300 Black</b></p> <p><b>HP 300 Color</b></p> <p><b>HP 300XL Black</b></p> <p><b>HP 300XL Color</b></p>	<p><b>HP DeskJet D - Serie:</b> 1600, 1658, 1660, 1663, 2500, 2530, 2545, 2560, 2563, 2566, 2600, 2660, 2666, 2668, 5500, 5560, 5563, 5568, 5600, 5660 <b>HP DeskJet F - Serie:</b> 2400, 2410, 2418, 2420, 2430, 2440, 2476, 2480, 2483 2488, 2492, 4200, 4210, 4213, 4224, 4230, 4235, 4240, 4250, 4272, 4275, 4280, 4283, 4288, 4400, 4424, 4435, 4440, 4450, 4470, 4472, 4480, 4488, 4492, 4500, 4580, 4583 ; <b>HP Envy - Serie:</b> E-ALL-IN-ONE 100, 110, 111, 114, 120, 121 <b>HP Photosmart - Serie:</b> E-ALL-IN-ONE D 110, D 110 A, D 110 B, <b>HP Photosmart C - Serie:</b> 4600, 4610, 4635, 4640, 4650, 4670, 4680, 4683, 4685, 4688, 4690, 4700, 4740, 4750, 4780, 4783, 4785, 4788, 4795,</p>	<p><b>1,55</b></p> <p><b>1,55</b></p> <p><b>1,55</b></p> <p><b>2,05</b></p>	
<p><b>HP 301 NEU</b> <b>Black</b> CH561E CH561EE</p> <p><b>HP 301 NEU</b> <b>Color</b> CH562E CH562EE</p> <p>MHD-Datum finden Sie direkt auf der Patrone aufgedruckt</p>	<p><b>DeskJet</b> DeskJet 1000 / DeskJet 1010 / DeskJet 1050 / DeskJet 1050 a / DeskJet 1055 / DeskJet 1510 / DeskJet 1514 / DeskJet 2000 / DeskJet 2050 / DeskJet 2050 a / DeskJet 2050 s / DeskJet 2050 Series / DeskJet 2054 a / DeskJet 2510 / DeskJet 2512 / DeskJet 2514 / DeskJet 2540 / DeskJet 2541 / DeskJet 2542 / DeskJet 2543 / DeskJet 2544 / DeskJet 2545 / DeskJet 2546 / DeskJet 2547 / DeskJet 2549 / DeskJet 2550 / DeskJet 3000 / DeskJet 3050 / DeskJet 3050 a / DeskJet 3050 se / DeskJet 3050 Series / DeskJet 3050 ve / DeskJet 3052 / DeskJet 3052 a / DeskJet 3054 a / DeskJet 3055 / DeskJet 3055 a / DeskJet 3056 a / DeskJet 3057 a / DeskJet 3059 a <b>Envy Envy</b> 4500 e-All-in-One / Envy 4501 e-All-in-One / Envy 4502 e-All-in-One / Envy 4504 e-All-in-One / Envy 4505 e-All-in-One / Envy 4506 e-All-in-One / Envy 4507 e-All-in-One / Envy 4508 e-All-in-One / Envy 5530 e-All-in-One / Envy 5530 Series / Envy 5532 e-All-in-One / Envy 5534 e-All-in-One / Envy 5535 e-All-in-One / Envy 5536 e-All-in-One / Envy 5539 e-All-in-One / <b>OfficeJet</b> OfficeJet 2600 Series / OfficeJet 2620 / OfficeJet 2622 / OfficeJet 4630 / OfficeJet 4630 Series / OfficeJet 4631 / OfficeJet 4632 / OfficeJet 4634 / OfficeJet 4635 / OfficeJet 4636 / OfficeJet 4639</p>	<p><b>Neu: 1,75</b> MHD nach 01.07.2014</p> <p><b>Neu: 2,00</b> MHD nach 01.07.2014</p>	
<p><b>HP 301XL NEU</b> <b>Black</b> CH563E CH563EE</p> <p><b>HP 301XL NEU</b> <b>color</b> CH564E CH564EE</p> <p>MHD-Datum finden Sie direkt auf der Patrone aufgedruckt</p>	<p>Siehe HP 301 black</p>	<p><b>Neu: 1,75</b> MHD nach 01.07.2014</p> <p><b>Neu: 2,75</b> MHD nach 01.07.2014</p>	
<p><b>HP 301 Alt</b> <b>Black</b> CH561E CH561EE</p> <p><b>HP 301 Alt</b> <b>Color</b> CH562E CH562EE</p> <p>MHD-Datum finden Sie direkt auf der Patrone aufgedruckt</p>	<p>Siehe HP 301 black</p>	<p><b>Alt: 0,50</b> MHD vor 01.07.2014</p> <p><b>Alt: 0,65</b> MHD vor 01.07.2014</p>	
<p><b>HP 301XL Alt</b> <b>Black</b> CH563E CH563EE</p> <p><b>HP 301XL Alt</b> <b>Color</b> CH564E CH564EE</p> <p>MHD-Datum finden Sie direkt auf der Patrone aufgedruckt</p>	<p>Siehe HP 301 black</p>	<p><b>Alt: 0,65</b> MHD vor 01.07.2014</p> <p><b>Alt: 1,55</b> MHD vor 01.07.2014</p>	

<p><b>HP 302 Black</b> F6U66AE <b>HP 302 Color</b> F6U65AE</p> <p><b>HP 302</b> Black und Color <b>Setup,</b> <b>Setup H</b> oder Instant Ink</p> <p><b>HP 302XL</b> Black F6U68AE <b>HP 302XL</b> Color F6U67AE</p>	<p>DeskJet 1110 / HP DeskJet 1112 / DeskJet 2130 / DeskJet 2132 / DeskJet 2134 / DeskJet 3630 Envy, HP DeskJet 3631 HP DeskJet 3632 / HP DeskJet 3633 / HP DeskJet 3634 / HP DeskJet 3635 / HP DeskJet 3636 / HP DeskJet 3637 Envy 4520 e-All-in-One / Envy 4521 e-All-in-One / Envy 4522 e-All-in-One / Envy 4524 e-All-in-One / Envy 4525 e-All-in-One Envy 4526 e-All-in-One / Envy 4527 e-All-in-One / Envy 4528 e-All-in-One / OfficeJet OfficeJet 3800 Series / OfficeJet 3830 / OfficeJet 3834 / OfficeJet 3835 / OfficeJet 4650 / OfficeJet 4654;</p> <p>&lt;&lt;&lt; mit rotem Aufdruck <b>Setup</b> oder <b>Setup H</b> und/oder schwarzem Aufdruck: <b>Instant Ink</b></p>	<p><b>2,75</b></p> <p><b>3,50</b></p> <p><b>Setup</b> black, color <b>2,00</b></p> <p><b>instant ink</b> <b>Setup H</b> black, color <b>0,25</b></p> <p><b>3,75</b></p>	
<p><b>HP 303</b> Black und Color T6N02AE T6N01AE</p> <p><b>HP 303</b> Black und Color <b>Setup,</b> <b>Setup H</b> oder Instant Ink</p> <p><b>HP 303XL</b> Black und Color T6N04AE T6N04AE</p>	<p>HP Envy Photo 6220, Photo 6230, Photo 6255, Photo 7134, Photo 7155, Photo 7830, Photo 7855</p> <p>&lt;&lt;&lt; mit rotem Aufdruck <b>Setup</b> oder <b>Setup H</b> und/oder schwarzem Aufdruck: <b>Instant Ink</b></p>	<p><b>2,50</b></p> <p><b>Setup</b> black, color <b>2,00</b></p> <p><b>instant ink</b> <b>Setup H</b> black, color <b>0,12</b></p> <p><b>3,00</b></p>	
<p><b>HP 304 Black</b> N9K06AE <b>HP 304 Color</b> N9K05AE</p> <p><b>HP 304</b> Black und Color <b>Setup,</b> <b>Setup H</b> oder Instant Ink</p> <p><b>HP 304XL</b> Black N9K08AE <b>HP 304XL</b> Color N9K07AE</p>	<p>HP DeskJet 3720, HP DeskJet 3720 blue, HP DeskJet 3720 seagrass, HP DeskJet 3720 Series, HP DeskJet 3730, HP DeskJet 3732, HP DeskJet Ink Advantage 3700 MFP</p> <p>&lt;&lt;&lt; mit rotem Aufdruck <b>Setup</b> oder <b>Setup H</b> und/oder schwarzem Aufdruck: <b>Instant Ink</b></p>	<p><b>3,00</b></p> <p><b>Setup</b> black, color <b>2,00</b></p> <p><b>instant ink</b> <b>Setup H</b> black, color <b>0,12</b></p> <p><b>4,00</b></p>	

<b>HP 336</b> C 9362	<b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 5420 V; 5432; 5440; 5440 V; 5440 XI; 5442; 5443; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 6300; 6304; 6305; 6307; 6310; 6310 XI; 6313; 6315; <b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 7800; 7838; 7850 V; 7850 XI; <b>Hewlett Packard Photosmart C - Serie:</b> C 3100; C 3110; C 3125; C 3135; C 3140; C 3150; C 3170; C 3173; C 3175; C 3180; C 3183; C 3185; C 3188; C 3190; C 3193; C 3194; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 1500; 1503; 1504; 1507; 1508; 1510; 1510 S; 1510 V; 1510 XI; 1513; 1513 S;	<b>0,02</b>	
<b>HP 337</b> C 9364  <b>HP 337 small</b> C 9364	<b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 5940; 5943; 5950; 6940; 6940 DT; 6943; 6980; 6980 DT; 6983; 6985; 6988; 6988 DT; <b>Hewlett Packard Deskjet D - Serie:</b> D 4100; D 4145; D 4155; D 4160; D 4163; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 6300; 6304; 6305; 6307; 6310 XI; 6313; 6315; K 7100; K 7103; K 7108; H470; <b>Hewlett Packard Officejet Pro K - Serie:</b> K 7100; K 7103; K 7108; <b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 2500; 2570; 2573; 2575; 2575 A; 2575 V; 2575 XI; 2578; 8000; 8030; 8039; 8049; 8050; 8050 V; 8050 XI; 8053; 8700; 8750; 8750 GP; 8753; <b>Hewlett Packard Photosmart C - Serie:</b> C 4100; C 4110; C 4110; C 4150; C 4170; C 4173; C 4175; C 4180; C 4183; C 4188; C 4190; C 4193; C 4194; <b>Hewlett Packard Photosmart D - Serie:</b> D 5000; D 5060; D 5063; D 5065; D 5069; D 5100; D 5145; D 5155; D 5156; D 5160; D 5168	<b>0,45</b>  <b>small</b> <b>0,02</b>	
<b>HP 338</b> C 8765  <b>HP 338 small</b> C 8765	<b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 460; 460 C; 460 CB; 460 WBT; 460 WF; 5740; 5743; 5745; 5748; 5793; 5940; 5943; 5950; 6520; 6540; 6540 D; 6540 DT; 6543; 6543 D; 6620; 6623; 6830; 6830 V; 6840; 6843; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 6200; 6200; 6203; 6205; 6208; 6210; 6210 V; 6210 XI; 6213; 6215; 6300; 6304; 6305; 6307; 6310; 6310 XI; 6313; 6315; 7200; 7205; 7208; 7210; 7210 V; 7210 XI; 7213; 7215; 7218; 7300; 7310; 7310 XI; 7313; 7400; 7408; 7410; 7410 XI; 7413; K 7100; K 7103; K 7108; <b>Hewlett Packard Officejet H - Serie:</b> H 470; H 470 B; H 470 BT; H 470 WBT; H 470 WF; <b>Hewlett Packard Officejet Pro K - Serie:</b> K 7100; K 7103; K 7108; <b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 325; 325 V; 325 XI; 335; 335 V; 335 XI; 338; 375; 375 B; 375 V; 385; 385 V; 385 XI; 422; 425; 425 V; 428; 428 V; 428 XI; 475; 475 V; 475 XI; 2500; 2570; 2573; 2575; 2575 A; 2575 V; 2575 XI; 2578; 2600; 2605; 2608; 2610; 2610 V; 2610 XI; 2613; 2615; 2700; 2710; 2710 XI; 2713; 7800; 7838; 7850; 7850 V; 7850 XI; 8000; 8030; 8039; 8049; 8050; 8050 V; 8050 XI; 8053; 8100; 8150; 8150 V; 8150 XI; 8153; 8400; 8450; 8450 GP; 8450 V; 8450 XI; 8453; 8700; 8750; 8750 GP; 8753; <b>Hewlett Packard Photosmart C - Serie:</b> C 3100; C 3110; C 3125; C 3135; C 3140; C 3150; C 3170; C 3173; C 3175; C 3180; C 3183; C 3185; C 3188; C 3190; C 3193; C 3194; C 4100; C 4110; C 4140; C 4150; C 4170; C 4173; C 4175; C 4180; C 4183; C 4188; C 4190; C 4193; C 4194; <b>Hewlett Packard Photosmart D - Serie:</b> D 5000; D 5060; D 5063; D 5065; D 5069; D 5100; D 5145; D 5155; D 5156; D 5160; D 5168; <b>Hewlett Packard Photosmart Pro B - Serie:</b> B 8300; B 8330; B 8338; B 8350; B 8353; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 1500; 1503; 1504; 1507; 1508; 1510; 1510 S; 1510 V; 1510 XI; 1513; 1513 S; 1600; 1603; 1610; 1610 V; 1610 XI; 1613; 1615; 1618; 2300; 2350; 2352; 2353; 2355; 2355 P; 2355 V; 2355 XI; 2357; 2358; 2600; 2610; 2610 V; 2610 XI; 2613; 2619; 2710; 2710 XI;	<b>1,05</b>  <b>small</b> <b>0,02</b>	
<b>HP 339</b> C 8767	<b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 5740; 5743; 5745; 5748; 5793; 5940; 5943; 5950; 6520; 6540; 6540 D; 6540 DT; 6543; 6543 D; 6620; 6623; 6830; 6830 V; 6840; 6843; 6940; 6940 DT; 6943; 6980; 6980 DT; 6983; 6985; 6988; 6988 DT; 9800; 9800 D; 9803; 9803 D; 9860; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 6300; 6304; 6305; 6307; 6310; 6310 XI; 6313; 6315; 7200; 7205; 7208; 7210; 7210 V; 7210 XI; 7213; 7215; 7218; 7300; 7310; 7310 XI; 7313; 7400; 7408; 7410; 7410 XI; 7413; K 7100; K 7103; K 7108; <b>Hewlett Packard Officejet Pro K - Serie:</b> K 7100; K 7103; K 7108; <b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 2500; 2570; 2573; 2575; 2575 A; 2575 V; 2575 XI; 2578; 2600; 2605; 2608; 2610; 2610 V; 2610 XI; 2613; 2615; 2700; 2710; 2710 XI; 2713; 8000; 8030; 8039; 8049; 8050; 8050 V; 8050 XI; 8053; 8100; 8150; 8150 V; 8150 XI; 8153; 8400; 8450; 8450 GP; 8450 V; 8450 XI; 8453; 8700; 8750; 8750 GP; 8753; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 2600; 2610; 2610 V; 2610 XI; 2613; 2619; 2710; 2710 XI;	MHD neuer als 09.2009 <b>0,25</b>  ältere <b>0,02</b>	
<b>HP 342</b> C 9361	<b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 5420 V; 5432; 5440; 5440 V; 5440 XI; 5442; 5443; <b>Hewlett Packard Deskjet D - Serie:</b> D 4100; D 4145; D 4155; D 4160; D 4163; <b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 7800; 7838; 7850; 7850 V; 7850 XI; <b>Hewlett Packard Photosmart C - Serie:</b> C 3100; C 3110; C 3125; C 3135; C 3140; C 3150; C 3170; C 3173; C 3175; C 3180; C 3183; C 3185; C 3188; C 3190; C 3193; C 3194; C 4100; C 4100; C 4110; C 4110; C 4140; C 4150; C 4170; C 4173; C 4175; C 4180; C 4183; C 4188; C 4190; C 4193; C 4194; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 1500; 1503; 1504; 1507; 1508; 1510; 1510 S; 1510 V; 1510 XI; 1513; 1513 S;	<b>0,25</b>	
<b>HP 343</b> C 8766	Siehe HP 338	<b>0,40</b>	
<b>HP 344</b> C 9363	Siehe HP 338	<b>0,25</b>	
<b>HP 348</b> C 9369	<b>HP DeskJet - Serie:</b> 460; 460 C; 460 CB; 460; 460; 460 WF; 5400; 5420 V; 5432; 5440; 5440 XI; 5442; 5700; 5740; 5745; 5900; 5940; 5950; 6500; 6520; 6540; 6540 D; 6540 DT; 6540; 6600; 6620; 6800; 6830; 6830 V; 6840; 6900; 6940; 6940 DT; 6980; 6980 DT; 6985; 6988; 6988 DT; 6988; 6988 XI; <b>HP DeskJet D - Serie:</b> D 4100; D 4145; D 4155; D 4160; D 4200; D 4260; D 4300; D 4360; D 4368; <b>HP OfficeJet - Serie:</b> 100; 150 Mobile; 6200; 6205; 6210; 6210 V; 6210 XI; 6215; 6300; 6304; Officejet 6305; 6310; 6310; 6310 V; 6310 XI; 6313; 6315; 6318; 7210; 7210 XI; 7300; 7310; 7310 XI; 7400; Officejet 7410; 7410 XI; K 7100; K 7100; <b>HP OfficeJet H - Serie:</b> H 470; H 470 B; H 470 BT; H 470; H 470 WBT; H 470 WF; <b>HP OfficeJet J - Serie:</b> J 5780; J 5783; J 5785; J 6400; J 6405; J 6410; J 6413; J 6415; J 6424; J 6450; J 6480; J 6488; <b>HP OfficeJet Pro K - Serie:</b> K 7100; K 7100; <b>HP Photosmart - Serie:</b> 2500; 2570; 2575; 2575 XI; 2600; 2605; 2608; 2610; 2610 XI; 2615; 2700; 2710; 2710 XI; 7800; 7850; 7850; 7850 V; 7850 XI; 8000; 8030; 8049; 8050; 8050; 8050 V; 8050 XI; 8100; 8150; 8150 V; 8150 XI; 8400; 8450; 8450 GP; 8450 V; 8450 XI; 8453; 8700; 8750; 8750 GP; <b>HP Photosmart C - Serie:</b> C 3100; C 3110; C 3125; C 3135; C 3140; C 3150; C 3170; C 3175; C 3180; C 3185; C 3190; C 3194; C 4100; C 4100; C 4110; C 4140; C 4150; C 4170; C 4173; C 4175; C 4180; C 4190; C 4200; C 4225; C 4270; C 4280; C 4283; C 4300; C 4324; C 4340; C 4345; C 4380; C 4384; C 4385; C 4390; C 4400; C 4410; C 4424; C 4435; C 4440; C 4450; C 4470; C 4475; C 4480; C 4485; C 4486; C 4488; C 4500; C 4524; C 4540; C 4550; C 4570; C 4572; C 4575; C 4580; C 4583; C 4585; C 4588; C 4599; C 5580; <b>HP Photosmart D - Serie:</b> D 5000; D 5060; D 5065; D 5100; D 5145; D 5155; D 5160; D 5300; D 5345; D 5355; D 5360; D 5368; <b>HP Photosmart Pro B - Serie:</b> B 8300; B 8330; B 8350; B 8353; <b>HP PSC - Serie:</b> 1500; 1510; 1510 S; 1510 XI; 1513 S; 1600; 1603; 1610; 1610; 1610 V; 1610 XI; 1615; 1618; 2300; 2350; 2355; 2355 P; 2355; 2355 V; 2355 XI; 2600; 2610; 2700; 2710;	<b>0,05</b>	


<b>HP 350</b> CB 335 EE ABD  <b>HP 350 small</b> CB 335 EE ABD  <b>HP 350 XL</b> CB 336 EE ABD	Hewlett Packard Deskjet D - Serie: D 4260; D 4263; D 4268; D 4360; Hewlett Packard Officejet J - Serie: J 5700 ; J 5725; J 5730; J 5735; J 5738; J 5740; J 5750; J 5780; J 5783; J 5785; J 5788; J 5790; J 6400 ; J 6405; J 6410; J 6413; J 6415; J 6424; J 6450; J 6480; J 6488; <b>Hewlett Packard Photosmart C - Serie:</b> C 4200 ; C 4225; C 4240; C 4250; C 4270; C 4273; C 4280; C 4283; C 4285; C 4300 ; C 4324; C 4340; C 4345; C 4380; C 4383; C 4384; C 4385; C 4388; C 4400 ; C 4424; C 4480; C 4486; C 4500 ; C 4524; C 4580; C 5200 ; C 5240; C 5250; C 5270; C 5273; C 5275; C 5280; C 5283; C 5288; C 5290; C 5293; C 5580; <b>Hewlett Packard Photosmart D - Serie:</b> D 5300 ; D 5360; D 5363; D 5368	<b>0,35</b>   <b>small</b> <b>0,02</b>   <b>0,30</b>	
<b>HP 351</b> CB 337 EE ABD  <b>HP 351 XL</b> CB 338 EE ABD	siehe HP 350XL	<b>0,12</b>   <b>0,25</b>	
<b>HP 364XL</b> CN684EE CB321EE CB323EE CB324EE CB325EE  <b>HP 364</b> <b>HP 364 setup</b> CB316EE CB318EE CB319EE CB320EE	Photosmart Premium Black Cyan Magenta Yellow Black HP Deskjet D 5445, D 5460, HP PHOTOSMART B 8550, PREMIUM C 7380, B 109 A, B 8550, C 5300 Series, C 5324, C 5370, C 5373, C 5380, C 5383, C 5388, C 5390, C 5393, C 6300 Series, C 6324, C 6350, C 6380, C 6383, D 5445, D 5460, D 5463, D 5468, D 7500 Series, D 7560, HP Photosmart Plus B 209 A / B, Premium B 010 A, B 010 B, B 210, B 210 A, B 210 B, B 210 E, B 410 A, B 410 C, C 309 G, C 310 A, C 410 A, C 410 B, C 410 C, C 410 D, C 410 E,	<b>0,01</b>	
<b>HP 650</b> Black und Color CZ101AE CZ102AE	<b>HP DeskJet 1514, 1515 HP DeskJet Ink Advantage 1500 Series, 1115, 1515, 1516, 1518, 2500, 2515, 2516, 2520 hc, 2540, 2542, 2544, 2545, 2546, 2600 Series, 2645, 2646, 3515, 3545 e-All-in-One, 3546 e-All-in-One, 3548 e-All-in-One, 4515 e, 4645 e-All-in-One, 4646 e-All-in-One, 4648 e-All-in-One</b>	<b>1,00</b>	
<b>HP 651</b> Black und Color C2P10AE C2P11AE	<b>HP DeskJet Ink Advantage 5575, HP DeskJet Ink Advantage 5645</b>	<b>0,25</b>	
<b>HP 652</b> Black und Color F6V25AE F6V24AE	<b>HP DeskJet - Serie:</b> Deskjet INK Advantage 1115 ; Deskjet INK Advantage 2135 ;Deskjet INK Advantage 635 ; 2135 ; Deskjet INK Advantage 3835 ;	<b>1,00</b>	
<b>HP 655</b> Black und Color CZ109AE CZ110AE CZ111AE CZ111AE	<b>HP DeskJet Ink Advantage 3525; 4615; 4625; 5525; 6525</b>	<b>0,01</b>	
<b>HP 701</b> CC635AE	HP Fax - Serie: 2140 ; 640 ; 650	<b>0,02</b>	
<b>HP 703</b> Black und Color CD887AE CD888AE	DeskJet Ink Advantage All-in-One / DeskJet Ink Advantage D 730 / DeskJet Ink Advantage F 735 / DeskJet Ink Advantage K 100 Series / DeskJet Ink Advantage K 109 a / DeskJet Ink Advantage K 109 g / DeskJet Ink Advantage K 200 Series / DeskJet Ink Advantage K 209 a / DeskJet Ink Advantage K 209 g / DeskJet Ink Advantage Printer	<b>0,50</b>	
<b>HP 704</b> Black und Color CN692AE CN693AE	DeskJet Ink Advantage 2000 Series / DeskJet Ink Advantage 2010 / DeskJet Ink Advantage 2020 hc / DeskJet Ink Advantage 2060	<b>0,50</b>	
<b>HP 711 Black</b> CZ133A <b>HP 711 Color</b> CZ130A CZ131A CZ132A	HP DesignJet T 120 HP DesignJet T 520 HP DesignJet T 520 24 Inch HP DesignJet T 520 36 Inch HP DesignJet T 520 Series	<b>0,02</b>  <b>Starter/</b> <b>introductory</b> <b>0,00</b>	



<b>HP 761</b> Matt Black, CM997A Dark Grey, CM996A CYAN CM994A MAGENTA, CM993A YELLOW, CM992A Grey, CM995A	DesignJet T 7100 / DesignJet T 7100 42 inch / DesignJet T 7100 60 inch / DesignJet T 7100 Series / DesignJet T 7200	<b>0,25</b>	
<b>HP 901 Black</b>  <b>HP 901XL Black</b>  <b>HP 901 Color</b>	HP OfficeJet - Serie: 4500, 4500, 4500 Wireless HP OfficeJet J - Serie: 4500, 4524, 4535, 4540, 4545, 4550, 4580, 4585, 4600, 4624, 4660, 4680, 4680	<b>1,25</b>  <b>1,25</b>  <b>1,60</b>	
<b>HP 903 Black und Color</b> T6L99AE T6L87AE T6L91AE T6L95AE  <b>903 Setup</b> <b>903 instant ink Black und Color</b>  <b>HP 903XL Black</b> T6M15AE T6M03AE T6M07AE T6M11AE  <b>HP 907XL Black</b> T6M19AE	OfficeJet Pro 6860 Series / OfficeJet Pro 6868 / OfficeJet Pro 6950 / OfficeJet Pro 6960 / OfficeJet Pro 6970 / OfficeJet Pro 6975	<b>0,05</b>   <b>setup instant ink 0,01</b>   <b>0,05</b>   <b>0,02</b>	
<b>HP 913 HP 913A Black und Color</b>  <b>HP 913 HP 913A Black und Color Setup</b>	PageWide Pro 352dn ; 377dn ; 452dw, 477dw, <b>PageWide Managed MFP P57750dw</b> ; P55250dw ; 352dw ; <b>PageWide 377dw MFP</b>	<b>0,25</b>   <b>0,25</b>	
<b>HP 920XL Black und Color</b>	<b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 6000 Black, Cyan, Magenta, Yellow HP Officejet 6000, 6500; 7000; 7500	<b>nur XL 0,01</b>	
<b>HP 932XL HP 933XL</b> CN053AE CN054AE CN055AE CN056AE	<b>HP OfficeJet - Serie:</b> Officejet 6100 E-Printer ; Officejet 6600 E-ALL-IN-ONE ; Officejet 6700 Premium ;Officejet 7110 Wide Format ; Officejet 7600 ; Officejet 7610 Wide Format ; Officejet 7612 Wide Format ;	<b>Annahme für 0,00</b>	
<b>HP 934 HP 935 HP 934 setup HP 935 setup HP 934XL HP 935XL</b>	OfficeJet OfficeJet 6800 Series / OfficeJet 6812 / OfficeJet 6815 / OfficeJet 6820 / OfficeJet 6822 / OfficeJet 6825 / OfficeJet Pro OfficeJet Pro 6200 Series / OfficeJet Pro 6230 / OfficeJet Pro 6230 Series / OfficeJet Pro 6235 / OfficeJet Pro 6239 / OfficeJet Pro 6830 / OfficeJet Pro 6830 Series / OfficeJet Pro 6835	<b>0,02</b>  <b>setup 0,00</b>  <b>0,05</b>	
<b>HP 950 HP 951 HP 950XL HP 951XL</b>	<b>HP OfficeJet Pro X - Serie:</b> X 450 ; X 451 DN ; X 451 DW ; X 470 ;Officejet X 476 DN ; X 476 DW ; X 551 DW ; X 576 DW ; <b>Officejet 251 DW ; 276 DW ; 8100 Eprinter ; 8600 E-ALL-IN-ONE ; 8600 Plus E-; 8600 Premium E; 8610; 8615 ; 8616 ; 8620; 8625; 8630; 8640; 8660 ;</b>	<b>0,05</b>  <b>setup 0,01</b>	

<p><b>HP 953</b> Black und Color L0S58AE F6U12AE bis 14AE</p> <p><b>HP 953</b> Black und Color <b>Setup</b></p> <p><b>HP 953XL</b> Black und Color L0S70AE F6U16AE bis 18AE</p> <p><b>HP 957XL</b> Black L0R40AE</p>	<p>OfficeJet Pro 7700 Series / OfficeJet Pro 7720 / OfficeJet Pro 7730 / OfficeJet Pro 7740 WF / OfficeJet Pro 8200 Series / OfficeJet Pro 8210 / OfficeJet Pro 8216 / OfficeJet Pro 8218 / OfficeJet Pro 8710 / OfficeJet Pro 8715 / OfficeJet Pro 8718 / OfficeJet Pro 8719 / OfficeJet Pro 8720 / OfficeJet Pro 8720 Series / OfficeJet Pro 8725 / OfficeJet Pro 8730 / OfficeJet Pro 8740</p>	<p><b>0,30</b></p> <p><b>setup</b> <b>Annahme</b> <b>0,00</b></p> <p><b>XL-Black</b> <b>0,30</b> <b>XL-Color</b> <b>1,50</b></p> <p><b>0,30</b></p>	
<p><b>HP 970</b> <b>HP 971</b> CN621AE CN622AE bis 24AE</p> <p><b>HP 970</b> <b>HP 971</b> <b>Setup</b> D8J18S C2P35S CN622S bis 24S</p> <p><b>HP 970XL</b> CN625AE <b>HP 971XL</b> CN621AE bis 24AE</p>	<p><b>HP OfficeJet Pro X - Serie:</b> Officejet X 450 ; Officejet X 451 DN ; Officejet X 451 DW ; Officejet X 470 ;Officejet X 476 DN ; Officejet X 476 DW ; Officejet X 551 DW ; Officejet X 576 DW ;</p>	<p><b>0,25</b></p> <p><b>0,12</b></p> <p><b>0,25</b></p>	
<p><b>HP 972A</b> <b>Black, Color</b> F6T80AN L0R86AN L0R89AN L0R92AN</p> <p><b>HP 972X</b> <b>Black, Color</b> F6T84AN L0R98AN L0S01AN L0S04AN</p>	<p>HP PageWide 377. HP PageWide Pro 477, 577, 452, 552</p>	<p><b>0,25</b></p> <p><b>0,25</b></p>	
<p><b>HP 973X</b> Black und Color L0S07AE F6T81-83AE <b>HP 973</b> <b>Setup</b> Black und Color</p>	<p>PageWide Pro 450 Series / PageWide Pro 452 dn / PageWide Pro 452 dw / PageWide Pro 452 dwt / PageWide Pro 470 Series / PageWide Pro 477 dn / PageWide Pro 477 dw / PageWide Pro 477 dwt / PageWide Pro 552 dw / PageWide Pro 570 Series / PageWide Pro 577 dw / PageWide Pro 577 z</p>	<p><b>Black</b> <b>0,75</b></p> <p><b>Color</b> <b>2,50</b></p>	
<p><b>HP 980</b> Black und Color</p> <p><b>HP 981 A/X/Y</b> Black und Color</p>	<p>HP OfficeJet - Serie: Officejet Enterprise Color Flow X 585 Z MFP ; Officejet Enterprise Color X 550 ; Officejet Enterprise Color X 555 DN ; Officejet Enterprise Color X 555 XH ; Officejet Enterprise Color X 580 ; Officejet Enterprise Color X 585 DN MFP ; Officejet Enterprise Color X 585 F MFP ;</p> <p>HP PAGEWIDE EP COLOR 556 XH, HP PAGEWIDE EP COLOR 556 DN, HP PAGEWIDE EP COLOR MFP 586 DN, HP PAGEWIDE EP COLOR MFP 586 F, HP EP COLOR MFP 586 Z</p>	<p><b>Annahme</b> <b>für</b> <b>0,00</b></p> <p><b>1,50</b></p>	


<b>991X</b> <b>Black und Color</b>	PageWide Managed P 77740 dn / PageWide Managed P 77740 z / PageWide Managed P 77740 zs / PageWide Managed P 77750 z / PageWide Managed P 77750 zs / PageWide Managed P 77760 z / PageWide Pro 750 dw / PageWide Pro MFP 770 Series / PageWide Pro MFP 772 dn / PageWide Pro MFP 777 z / PageWide Pro P 750 d	<b>1,50</b>	
<b>HP B3F58B</b> <b>(HP 2580 Black)</b>  <b>HP F0L69A</b> <b>(HP 2520 Black)</b>  <b>HP F0L95A</b> <b>(HP 2510 Black)</b>	diverse	<b>Preis und Bedarf bitte vorab per Email anfragen</b>	
<b>CG401A</b> (HP Blue 2242) Blue Spot <b>Q2353A</b> (HP Blue 2242) Blue Spot <b>Q2354A</b> (HP Blue 2242) Blue Spot  <b>HP C6120A</b> (HP Black 2242)   <b>Q7460A Blue</b>	Diverse  	<b>nur mit Chip und schwarzem Deckel mit Stift</b>  <b>2,00</b>   <b>nur mit Chip</b>  <b>2,00</b>	
<b>HP C6120A</b> Red, Red Spot, Red UV, Red UV fluorescent  <b>HP C6120A</b> Blue Spot  Red Spot <b>HP C6168A</b> Green Spot <b>HP C6169A</b> Blue Spot <b>HP C6170A</b> Yellow Spot <b>HP C6173A</b>	diverse	<b>2,00</b>	
<b>HP CG339A</b> <b>(HP 45 Black)</b>  <b>HP C6195A</b> <b>Black</b>  <b>HP C8842A</b> <b>Black</b>  <b>HP CG378A</b> <b>(HP 2531 Black)</b>  <b>HP Q2392A</b>	diverse	<b>4,50</b>	

	<p><b>Neu +++ New +++ Neu +++ New</b></p> <p><b>HP Druckköpfe</b> welche <u>nicht</u> in unserer Ankaufliste stehen, kaufen wir für <b>0,02€/Stk.</b> an. Druckköpfe erkennen Sie an den Kupferkontakten. Bsp.: HP 20, HP 25 Color, HP 29, HP 40 Color, HP 44, HP 49 Color, HP 110 ... weiterhin Druckköpfe (nicht die grauen bzw. schwarzen Tanks) HP 11, 72, 73, 88, 90, 7XX, 9XX usw. usw.</p> <p><b>HP printheads</b> which are not in our purchase list, we buy for <b>0,02 €/pc.</b> Printheads are identified by the copper contacts. Example: HP 20, HP 25 Color, HP 29, HP 40 Color, HP 44, HP 49 Color, HP 110 ... continue print heads (not the gray or black tanks) HP 11, 72, 73, 88, 90, 7XX, 9XX, etc. etc.</p>	<p><b>0,02</b></p>	
<p><b>Brother</b></p>			
<p>Brother <b>LC-22</b> BK/C/M/Y</p>	<p>Brother DCP DCP-J 785 DW, MFC-J MFC-J 985 DW</p>	<p><b>0,10</b></p>	
<p>Brother <b>LC-121</b> BK/C/M/Y</p>	<p>Brother DCP - Serie: -J 132 W ; -J 150 ; -J 152 W ; -J 152 WR ; -J 172 W ; -J 552 DW ; -J 752 DW ; Brother MFC-J - Serie: 245 ; 285 DW ; 470 DW ; 475 DW ; 650 DW ; 870 DW ; 875 DW ; 970 DW ;</p>	<p><b>0,02</b> <b>Starter</b> <b>0,00</b></p>	
<p>Brother <b>LC-123</b> BK/C/M/Y</p>	<p>Brother DCP - Serie: -J 132 W ; -J 150 ; -J 152 W ; -J 152 WR ; -J 172 W ; -J 4110 DW ; -J 4110 W ; -J 552 DW ; -J 752 DW ; Brother MFC-J - Serie: 245 ; 4310 DW ; 4410 DW ; 4510 DW ; 4610 DW ; 470 DW ; 4710 DW ; 475 DW ; 650 DW ; 6520 DW ; 6720 DW ; 6920 DW ; 870 DW ;</p>	<p><b>0,02</b> <b>Starter</b> <b>0,00</b></p>	
<p>Brother <b>LC-125XL</b> BK/C/M/Y</p>	<p>Brother DCP - Serie: -J 4110 DW ; -J 4110 W ; Brother MFC-J - Serie: 4310 DW ; 4410 DW ; 4510 DW ; 4610 DW ; 4710 DW ; 6520 DW ; 6720 DW ; 6920 DW ;</p>	<p><b>0,02</b></p>	
<p>Brother <b>LC-127XL</b> BK</p>	<p>Brother DCP - Serie: -J 4110 DW ; -J 4110 W ; Brother MFC-J - Serie: 4310 DW ; 4410 DW ; 4510 DW ; 4610 DW ; 4710 DW ;</p>	<p><b>0,02</b></p>	
<p>Brother <b>LC-129XL</b> BK</p>	<p>Brother MFC-J - Serie: 6520 DW ; 6720 DW ; 6920 DW ;</p>	<p><b>0,10</b></p>	
<p>Brother <b>LC-221</b> BK/C/M/Y</p>	<p>Brother DCP-J 562 DW MFC-J MFC-J 1100 Series / MFC-J 1140 W / MFC-J 1150 DW / MFC-J 1170 DW / MFC-J 1180 DWT / MFC-J 480 DW / MFC-J 680 DW / MFC-J 880 DW</p>	<p><b>0,10</b> <b>Starter</b> <b>0,00</b></p>	
<p>Brother <b>LC-223</b> BK/C/M/Y</p>	<p>Brother DCP - Serie: -J 4120 DW ; -J 562 DW ; Brother MFC-J - Serie: 1100 ; 1140 W ; 1150 DW ; 1170 DW ; 1180 DWT ; 4420 DW ; 4425 DW ; 4620 DW ; 4625 DW ; 480 DW ; 5320 DW ; 5600 ; 5620 DW ; 5625 DW ; 5720 DW ; 680 DW ; 880 DW ;</p>	<p><b>Diesen Monat kein Bedarf</b></p>	
<p>Brother <b>LC-225XL</b> Colors C/M/Y Black ist siehe LC-227XL</p>	<p>Brother DCP - Serie: -J 4120 DW ; Brother MFC-J - Serie: 4420 DW ; 4425 DW ; 4620 DW ; 4625 DW ; 5320 DW ; 5600 ; 5620 DW ; 5625 DW ; 5720 DW ;</p>	<p><b>0,25</b></p>	
<p>Brother <b>LC-227XL</b> black</p>	<p>Brother DCP - Serie: -J 4120 DW ; Brother MFC-J - Serie: 4420 DW ; 4425 DW ; 4620 DW ; 4625 DW ;</p>	<p><b>0,50</b></p>	
<p>Brother <b>LC-229XL</b> black</p>	<p>Brother MFC-J 5320 DW / MFC-J 5600 Series / MFC-J 5620 DW / MFC-J 5625 DW / MFC-J 5720 DW</p>	<p><b>0,50</b></p>	
<p>Brother <b>LC-525XL</b> C/M/Y</p>	<p>Brother DCP-J 100 / DCP-J 100 Series / DCP-J 105, MFC-J200</p>	<p><b>0,25</b></p>	
<p>Brother <b>LC-529XL</b> BK</p>	<p>Brother DCP-J 100 / DCP-J 100 Series / DCP-J 105 MFC-J200</p>	<p><b>0,25</b></p>	
<p>Brother <b>LC-970</b> BK/C/M/Y</p>	<p>Brother DCP - Serie: -135 C ; -150 C ; -153 C ; -157 C ; Brother MFC - Serie: -235 C ; -260 C ;</p>	<p>Annahme für 0,00</p>	
<p>Brother <b>LC-980</b> BK/C/M/Y</p>	<p>Brother DCP - Serie: -145 C ; -160 ; -163 C ; -165 C ; -167 C ; -190 ; -195 C ; -197 C ; -365 CN ; -370 ; -373 CW ; -375 CW ; -377 CW ; Brother MFC - Serie: -250 C ; -250 ; -255 CW ; -290 C ; -290 ; -295 CN ; -297 C ;</p>	<p>Annahme für 0,00 <b>Außer Black 0,02</b></p>	
<p>Brother <b>LC-985</b> BK/C/M/Y</p>	<p>Brother DCP - Serie: -J 125 ; -J 140 W ; -J 315 W ; -J 515 W ; Brother MFC-J - Serie: 220 ; 265 W ; 410 ; 410 ; 415 W ;</p>	<p>Annahme für 0,00</p>	

Brother <b>LC-1000</b> BK/C/M/Y	Brother DCP - Serie: -130 C ; -330 C ; -330 CN ; -330 ; -350 C ; -350 CJ ; -350 ; -353 C ; -357 C ; -520 ; -525 C ; -525 CJ ; -530 CJ ; -530 ; -535 C ; -535 CN ; -540 CJ ; -540 CN ; -540 ; -550 CJ ; -560 CN ; -660 CN ; -680 CN ; -750 CW ; -770 CW ; Brother Fax - Serie: 1300 ; 1355 ; 1360 ; 1460 ; 1560 ; Brother Intelifax - Serie: 1360 ; 1860 C ; 1960 C ; 2480 C ; 2580 C ; Brother MFC - Serie: -240 C ; -3360 C ; -440 CN ; -465 CN ; -5460 CN ; -5860 CN ; -660 CN ; -665 CW ; -680 CN ; -685 CW ; -845 CW ; -885 CW ;	Annahme für 0,00	
Brother <b>LC-1100</b> BK/C/M/Y	Brother DCP - Serie: -185 C ; -380 ; -383 C ; -385 C ; -387 C ; -395 CN ; -585 CW ; -6690 CW ; -J 715 W ; Brother MFC - Serie: -490 CN ; -490 CW ; -490 ; -5490 CN ; -5890 CN ; -5895 CW ; -6490 CW ; -6690 CW ; -6890 CDW ; -6890 CW ; -790 CW ; -790 ; -795 CW ; -990 CW ; Brother MFC-J - Serie: 615 W ;	Annahme für 0,00	
Brother <b>LC-1220</b> BK/C/M/Y	Brother DCP - Serie: -J 525 W ; -J 725 DW ; -J 925 DW ; Brother MFC-J - Serie: 430 W ; 625 DW ; 825 DW ; 835 DW ;	Annahme für 0,00	
Brother <b>LC-1240</b> BK/C/M/Y	Brother DCP - Serie: -J 525 W ; -J 725 DW ; -J 925 DW ; Brother MFC-J - Serie: 430 W ; 5910 DW ; 625 DW ; 6510 DW ; 6710 DW ; 6910 DW ; 825 DW ; 835 DW ;	Annahme für 0,00	
Brother <b>LC-1280XL</b> BK/C/M/Y	Brother MFC-J - Serie: 5910 DW ; 6510 DW ; 6710 DW ; 6910 DW ;	<b>0,02</b> <b>Starter</b> <b>0,00</b>	
Brother <b>LC-3211</b> BK/C/M/Y	Brother DCP-J 770 Series / DCP-J 772 DW / DCP-J 774 DW / MFC-J 890 DW / MFC-J 890 Series / MFC-J 895 DW	<b>0,02</b> <b>Starter</b> <b>0,00</b>	
Brother <b>LC-3213</b> BK/C/M/Y	DCP-J 770 Series / DCP-J 772 DW / DCP-J 774 DW / MFC-J MFC-J 890 DW / MFC-J 890 Series / MFC-J 895 DW	<b>0,02</b> <b>Starter</b> <b>0,00</b>	
Brother <b>LC-3217</b> BK/C/M/Y	MFC-J 5330 DW / MFC-J 5330 DW XL / MFC-J 5335 DW / MFC-J 5730 DW / MFC-J 5830 DW / MFC-J 5930 DW / MFC-J 6530 DW / MFC-J 6535 DW / MFC-J 6535 DW XL / MFC-J 6730 DW / MFC-J 6930 DW / MFC-J 6935 DW	<b>0,02</b> <b>Starter</b> <b>0,00</b>	
Brother <b>LC-3219</b> BK/C/M/Y	MFC-J 5330 DW / MFC-J 5330 DW XL / MFC-J 5335 DW / MFC-J 5730 DW / MFC-J 5830 DW / MFC-J 5930 DW / MFC-J 6530 DW / MFC-J 6535 DW / MFC-J 6535 DW XL / MFC-J 6730 DW / MFC-J 6930 DW / MFC-J 6935 DW	<b>0,02</b> <b>Starter</b> <b>0,00</b>	
<b>alle anderen Brother</b>		Annahme für 0,00€	
<b>Canon</b>			
Canon <b>BC-01</b>	Brother: HF 770 ; HJ 100 ; HJ 100 I ; HJ 100 ; HJ 400 ; Brother Whisperwriter - Serie: WP 7000 ; WP 7000 J ; WP 7000 ; WP 7500 J ; WP 7800 J ; Canon: Navigator HD 40 ; Canon BJ - Serie: BJ 10 E ; BJ 10 EX ; BJ 10 SX ; BJ 10 V ; BJ 15 V ; BJ 20 ; BJ 20 EX ; BJ 200 ; BJ 200 E ; BJ 200 EX ; BJ 200 JC ; BJ 200 JS ; BJ 200 ; BJ 210 ; BJ 220 ; BJ 220 JC ; BJ 220 JS ; BJ 220 ; BJ 230 ; BJ 5 ; Canon Fax - Serie: 8200 ; Canon Fax B - Serie: B 200 ; B 200 E ; B 200 ; B 230 ; BJ 190 ; BJ 5 ; Canon Faxphone - Serie: B 75 ; Canon Multipass - Serie: 100 ; Canon Starwriter - Serie: 400 ; 500 ; 60 ; 70 ; 80 ; 80 DE Luxe ; 85 ; 95 ; 95 WP ; PRO 5000 ; Canon VP - Serie: VP 500 ; Epson: ART Writer AW 100 ; Epson Stylus - Serie: 300 ; Gestetner Fax - Serie: 9645 ; IBM: 4070 ; 4070 ; 4070-1 ; 4070-2 ; Infotec Fax - Serie: 3820 ; Konica Minolta Fax KF - Serie: KF 9400 ; KF 9410 ; KF 9450 ; Lexmark: 4070-01 ; 4070-02 ; NRG: 6260 FAX ; NRG Fax - Serie: 9645 ; OCE: 5100 ; 5100 C ; REX Rotary: 6260 FAX ; Ricoh Fax - Serie: F 800 ; Utax Starwriter - Serie: 80 ; 85 ; Alcatel: 9384 ; Apple: Stylewriter ; Apple Stylewriter - Serie: 1200 ; Portable ; Calcomp: Techjet 530 ; Techjet Plotter ; CPF Fax - Serie: B 190 ; B 200 ; B 220 ; Sanyo SFX - Serie: -P 40 ; -P 45 ; -P 50 ; -P 55 ; -P 60 ; Star Micronics: Starjet SJ 48 ; Starjet SJ 48 Plus ; Starwriter 80 ; Writer 80 ; Star Micronics SJ - Serie: SJ 48 ; SJ 48 Plus ; Advanced: Bubblejet ; Aviv: TFS ; Dena: Defax 2200 ; Radio Shack: JP 250 ;	<b>0,02</b>	
Canon <b>BC-02</b> Canon <b>BX-2</b>	Brother: HF 770 ; HJ 100 ; HJ 100 I ; HJ 100 ; HJ 400 ; Brother Whisperwriter - Serie: WP 7000 ; WP 7000 J ; WP 7000 ; WP 7500 J ; WP 7800 J ; Canon: Navigator HD 40 ; Canon BJ - Serie: BJ 10 E ; BJ 10 EX ; BJ 10 SX ; BJ 10 V ; BJ 15 V ; BJ 20 ; BJ 20 EX ; BJ 200 ; BJ 200 E ; BJ 200 EX ; BJ 200 JC ; BJ 200 JS ; BJ 200 ; BJ 210 ; BJ 220 ; BJ 220 JC ; BJ 220 JS ; BJ 220 ; BJ 230 ; BJ 5 ; Canon BJC - Serie: 1000 ; 150 ; 210 ; 210 J ; 220 ; 240 ; 250 ; 250 J ; 251 ; 255 ; Canon Fax - Serie: 8200 ; HD 40 ; VP 500 ; Canon Fax B - Serie: B 200 ; B 200 E ; B 200 ; B 220 ; B 230 ; B 310 ; B 320 ; B 320 F ; B 320 ; B 340 ; B 340 F ; B 340 ; B 360 ; B 360 IF ; B 360 ; B 405 ; B 60 ; B 70 ; B 75 ; BJ 190 ; BJ 5 ; Canon Faxphone - Serie: 140 ; 160 ; B 140 ; B 150 ; B 160 ; B 170 ; B 75 ; Canon I - Serie: IJ 310 ; Canon Multipass - Serie: 100 ; B 360 ; Canon Starwriter - Serie: 400 ; 500 ; 60 ; 70 ; 80 ; 80 DE Luxe ; 85 ; 95 ; 95 WP ; PRO 5000 ; Canon VP - Serie: VP 500 ; Develop Defax - Serie: 2200 ; 2300 ; Epson: ART Writer AW 100 ; Epson Stylus - Serie: 300 ; Gestetner Fax - Serie: 9645 ; IBM: 4070 ; 4070 ; 4070-1 ; 4070-2 ; Infotec Fax - Serie: 3520 ; 3820 ; Konica Minolta: 9400 ; 9410 ; 9450 ; Konica Minolta Fax KF - Serie: KF 9400 ; KF 9410 ; KF 9450 ; Konica Minolta Minoltafax - Serie: 1200 ; 1300 ; Lexmark: 4070-01 ; 4070-02 ; Nashuatec P - Serie: P 295 FAX ; NRG: 6260 FAX ; NRG Fax - Serie: 9645 ; NRG P - Serie: P 295 FAX ; OCE: 5100 ; 5100 C ; 5100 HR ; REX Rotary: 6260 FAX ; Ricoh Fax - Serie: 800 ; F 800 ; Utax: BF 2 ; Utax Starwriter - Serie: 80 ; 85 ; Alcatel: 9384 ; Amstrad: PPF 100 ; PPF 200 ; PPF 300 ; SJ 140 ; Apple: Stylewriter ; Apple Color Stylewriter - Serie: 1500 ; Apple Stylewriter - Serie: 1200 ; II ; Portable ; Calcomp: 5242 ; 5436 ; Techjet 530 ; Techjet Designer 5400 ; Techjet Designer 5424 ; Techjet Designer 5436 ; Techjet Designer 720 ; Techjet Personal ; Techjet Plotter ; CPF Fax - Serie: B 190 ; B 200 ; B 220 ; Omnifax: JT 30 ; Sanyo: Twinjet SFX-P 300 ; Twinjet SFX-P 500 ; Sanyo SFX - Serie: 40 ; 50 ; 60 ; -P 300 ; -P 40 ; -P 45 ; -P 50 ; -P 500 ; -P 55 ; -P 60 ; Savin Savinfax - Serie: 3610 ; Selex SR - Serie: SR 700 D ; SR 700 E ; SR 710 D ; SR 710 E ; SR 710 ; Star Micronics: Starjet SJ 48 ; Starjet SJ 48 Plus ; Starwriter 80 ; Writer 80 ; Star Micronics SJ - Serie: SJ 48 ; SJ 48 Plus ; Texas Instruments: FAX JT 30 ; Advanced: Bubblejet ; Aviv: TFS ; Dena: Defax 2200 ; Defax 2300 ; Grundig: PPF 1500 C ; Radio Shack: JP 250 ;	<b>BC-02</b> <b>0,02</b> <b>BX-2</b> <b>0,02</b>	
Canon <b>BX-3</b> <b>IH-35</b>	Canon Fax B - Serie: B 100 ; B 110 ; B 110 ; B 115 ; B 120 ; B 140 ; B 150 ; B 150 ; B 155 ; B 170 ; B 190 ; B 540 ; B 550 ; B 640 ; B 820 ; B 840 ; Canon Faxphone - Serie: B 45 ; B 540 ; B 550 ; B 60 ; B 640 ; B 70 ; B 95 ; Canon Multipass - Serie: 10 ; 800 ; Olivetti: CFU-C 1 ; Telekom T-Fax - Serie: 360 ; 360 FF ; 360 G 4 ; 360 Isdn ; 360 PC ; 361 ; 4200 ; 4300 ; Agfa: CFU-C 1 ; Danka: EK 20 LCC ; Selex: CFU-C 1 ; CFU-C 1, SELEX CFU-C 1, TELEKOM T-FAX 360, 360 FF, 360 G 4, 360 ISDN, 360 PC, 361, 4200, 4300	<b>0,25</b>	

Canon <b>CLI-8</b> BK/C/M/Y/PC/PM Canon <b>PGI-5BK</b> mit Chip	Canon Pixma - Serie: IP 3300 ; IP 3500 ; IP 4200 ; IP 4200 X ; IP 4300 ; IP 4500 ; IP 4500 ; IP 4500 X ; IP 5200 ; IP 5200 R ; IP 5200 ; IP 5300 ; IX 4000 ; IX 4000 R ; IX 4000 ; IX 5000 ; MP 500 ; MP 510 ; MP 520 ; MP 520 ; MP 520 X ; MP 530 ; MP 600 ; MP 600 R ; MP 600 ; MP 610 ; MP 800 ; MP 800 R ; MP 800 ; MP 810 ; MP 830 ; MP 970 ; MX 700 ; MX 850 ;	<b>Annahme für 0,00</b>	
Canon <b>PFI-102</b> Canon <b>PFI-104</b> Canon <b>PFI 107</b>  Canon <b>PFI 101</b> Canon <b>PFI 103</b> Canon <b>PFI 105</b> Canon <b>PFI 106</b>  Canon <b>PFI-207</b>  Canon <b>PFI-304</b> Canon <b>PFI-306</b> Canon <b>PFI-701</b> Canon <b>PFI-702</b> Canon <b>PFI-703</b> Canon <b>PFI-704</b> Canon <b>PFI-706</b> Canon <b>PFI-707</b> Canon <b>PFI-1000</b> Canon <b>PFI-1100</b> Canon <b>PFI-1300</b> Canon <b>PFI-1700</b>	imagePROGRAF IPF 5000 / imagePROGRAF IPF 5100 / imagePROGRAF IPF 6000 S / imagePROGRAF IPF 6100 / imagePROGRAF IPF 6200 / imagePROGRAF IPF 500 / ImagePROGRAF IPF 510 / imagePROGRAF IPF 510 plus / imagePROGRAF IPF 510 Series / imagePROGRAF IPF 600 / imagePROGRAF IPF 6000 S / imagePROGRAF IPF 605 / imagePROGRAF IPF 605 L plus / imagePROGRAF IPF 610 / imagePROGRAF IPF 610 plus / imagePROGRAF IPF 610 Series / imagePROGRAF IPF 650 / imagePROGRAF IPF 650 Series / imagePROGRAF IPF 655 / imagePROGRAF IPF 700 / imagePROGRAF IPF 710 / imagePROGRAF IPF 720 / imagePROGRAF IPF 750 / imagePROGRAF IPF 750 MFP / imagePROGRAF IPF 750 MFP M 40 / imagePROGRAF IPF 750 Series / imagePROGRAF IPF 755 / imagePROGRAF IPF 755 MFP / imagePROGRAF IPF 760 / imagePROGRAF IPF 760 MFP / imagePROGRAF IPF 760 MFP M 40 / imagePROGRAF IPF 760 Series / imagePROGRAF IPF 765 / imagePROGRAF IPF 765 MFP / imagePROGRAF IPF 765 MFP M 40 / Imageprograf LP imagePROGRAF LP 17 / imagePROGRAF LP 24 / imagePROGRAF IPF 5100 / imagePROGRAF IPF 6100 / imagePROGRAF IPF 6200 / imagePROGRAF iPF6300, iPF6350 / Canon 6623B001 Tintenpatrone PFI-106 M 130ml magenta für imagePROGRAF iPF6300, iPF6350, iPF6400, iPF6400SE, iPF6450 / imagePROGRAF IPF 680 / imagePROGRAF IPF 680 Series / imagePROGRAF IPF 685 / imagePROGRAF IPF 780 / imagePROGRAF IPF 780 M 40 / imagePROGRAF IPF 780 MFP / imagePROGRAF IPF 780 Series / imagePROGRAF IPF 785 / imagePROGRAF IPF 785 M 40 / imagePROGRAF IPF 8310 / Canon Imageprograf IPF 8310s m / Canon Imageprograf IPF8310 / Canon Imageprograf IPF8310s / imagePROGRAF IPF 8300 / imagePROGRAF IPF 8300 S / imagePROGRAF IPF 8400 / imagePROGRAF IPF 8400 MFP / imagePROGRAF IPF 8400 S / imagePROGRAF IPF 8400 SE / imagePROGRAF IPF 8400 SE MFP / imagePROGRAF IPF 9400 / imagePROGRAF IPF 9400 S / imagePROGRAF IPF 8000 / imagePROGRAF IPF 8000 S / imagePROGRAF IPF 8100 / imagePROGRAF IPF 9000 / imagePROGRAF IPF 9000 S / imagePROGRAF IPF 9100 / imagePROGRAF IPF 8100 / imagePROGRAF IPF 9100 / imagePROGRAF IPF 8300 / imagePROGRAF IPF 8300 S / imagePROGRAF IPF 8300 / imagePROGRAF IPF 8400 / imagePROGRAF IPF 840 Series / imagePROGRAF IPF 830 / imagePROGRAF IPF 830 MFP / imagePROGRAF IPF 830 MFP M 40 / imagePROGRAF IPF 830 Series / imagePROGRAF IPF 840 / imagePROGRAF IPF 840 MFP / imagePROGRAF IPF 840 MFP M 40 / imagePROGRAF IPF 840 Series / imagePROGRAF IPF 850 / imagePROGRAF IPF 850 MFP / imagePROGRAF IPF 850 MFP M 40 / imagePROGRAF IPF 850 Series / ImagePROGRAF Pro-2000 / ImagePROGRAF Pro-4000 / ImagePROGRAF Pro-4000 S / ImagePROGRAF Pro-6000 S / ImagePROGRAF Pro-2000 / ImagePROGRAF Pro-4000 / ImagePROGRAF Pro-2000 / ImagePROGRAF Pro-4000 und weitere diverse	<b>alle 0,75 außer MBK 0,05</b>  <b>0,05</b>  <b>PFI-207 BK 1,00 (MBK,C, M,Y) 0,00</b>  <b>Preise und Bedarf bitte vorab per Email anfragen</b>  <b>alle-PFI mit Aufschrift setup 0,00</b>	
Canon <b>PGI-9</b> MBK,PC,PM,R,GY mit Chip	Canon Pixma Pro 9500 / Pixma Pro 9500 Mark II / Pixma Pro 9500 Series	<b>Annahme für 0,00</b>	
Canon <b>29</b> Canon <b>PGI-29</b> MBK,BK,DGY,GY,LGY C,M,Y,R,PC,PM	Canon Pixma Pro 1	<b>Annahme für 0,00</b>	
Canon <b>37</b> Black Canon <b>PG-37</b> Black  Canon <b>38</b> Color Canon <b>CL-38</b> Color	Canon Pixma - Serie: IP 1800; IP 2500; IP 2600; MP 140; MP 190; MP 210; MP 220; MP 470; MX 300; MX 310;	<b>1,25</b>  <b>1,25</b>	
Canon <b>40</b> Black Canon <b>PG-40</b> Black  Canon <b>41</b> Color Canon <b>CL-41</b> Color	Canon Fax JX - Serie: JX 200 ; JX 210 P ; JX 500 ; JX 510 P ; Canon Pixma - Serie: IP 1200 ; IP 1300 ; IP 1600 ; IP 1700 ; IP 1800 ; IP 1900 ; IP 2200 ; IP 2500 ; IP 2600 ; MP 140 ; MP 150 ; MP 160 ; MP 170 ; MP 180 ; MP 190 ; MP 210 ; MP 220 ; MP 450 ; MP 450 ; MP 450 X ; MP 460 ; MX 300 ; MX 310 ;	<b>1,25</b>  <b>1,75</b>	
Canon <b>50</b> Black Canon <b>PG-50</b> Black  Canon <b>51</b> Color Canon <b>CL-51</b> Color	Canon FAX JX - Serie: JX 200; JX 500; Canon Pixma - Serie: IP 2200; MP 150; MP 160; MP 170; MP 180; MP 450; MP 450 X; MP 460; MX 300; MX 310;	<b>1,25</b>  <b>1,25</b>	

Canon <b>210</b> Canon <b>PG-210</b> Canon <b>211</b> Canon <b>CL-211</b>  Canon <b>210XL</b> Canon <b>PG-210XL</b> Canon <b>211XL</b> Canon <b>CL-211XL</b>	<b>Canon Pixma - Serie:</b> iP2700, MP240, MP250, MP260, MP270, MP280, MP480, MP490, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX350, MX360, MX410, MX420	<b>0,50</b>  <b>1,25</b>  <b>0,50</b>  <b>1,25</b>	
Canon <b>510</b> Black Canon <b>PG-510</b> Black	<b>Canon Pixma - Serie:</b> IP 2700 ; MP 230 ; MP 230 ; MP 235 ; MP 240 ; MP 250 ; MP 260 ; MP 270 ; MP 280 ;MP 280 ; MP 282 ; MP 480 ; MP 490 ; MP 490 ; MP 495 ; MP 499 ; MX 320 ; MX 330 ; MX 340 ;MX 340 RFB ; MX 350 ; MX 360 ; MX 410 ; MX 420 ;	<b>1,75</b>	
Canon <b>511</b> Color Canon <b>CL-511</b> Color	Siehe PG-510	<b>4,25</b>	
Canon <b>512</b> Black Canon <b>PG-512</b> Black	Siehe PG-510	<b>1,75</b>	
Canon <b>513</b> Color Canon <b>CL-513</b> Color	Siehe PG-510	<b>4,55</b>	
Canon <b>520</b> Black Canon <b>PGI-520</b> Black Canon <b>521</b> bk/c/m/y/gray Canon <b>CLI-521</b> bk/c/m/y/gray	<b>Pixma IP 3600, 4600; 4600X; 4700 MP 540; 550; 560; 620; 630; 640; 980; 990 MX 860; 870</b>	<b>Annahme für 0,00</b>	
Canon <b>525</b> Black Canon <b>PGI-525</b> Black Canon <b>526</b> Color bk/c/m/y/gray Canon <b>CLI-526</b> Color bk/c/m/y/gray	<b>Pixma IP 4820; 4850 MG 5120; 5150; 5220; 5250; 6120; 6150; 8120; 8150</b>	<b>0,02</b>	
Canon <b>540</b> Black Canon <b>PG-540</b> Black  Canon <b>541</b> Color Canon <b>CL-541</b> Color	<b>Canon Pixma - Serie:</b> MG 2100 ; MG 2140 ; MG 2150 ; MG 2200 ; MG 2250 ; MG 2255 ; MG 3100 ;MG 3140 ; MG 3150 ; MG 3155 ; MG 3200 ; MG 3200 ; MG 3250 ; MG 3255 ; MG 3500 ; MG 3550 ; MG 4140 ;MG 4150 ; MG 4200 ; MG 4250 ; MX 370 ; MX 370 ; MX 375 ; MX 390 ; MX 395 ; MX 430 ; MX 435 ;MX 450 ; MX 455 ; MX 470 ; MX 475 ; MX 510 ; MX 515 ; MX 520 ; MX 525 ; MX 530 ; MX 535 ;	<b>2,60</b>  <b>4,20</b>	
Canon <b>540XL</b> Black Canon <b>PG-540XL</b> Black  Canon <b>541XL</b> Color Canon <b>CL-541XL</b> Col	Siehe PG-540	<b>3,05</b>  <b>4,55</b>	
Canon <b>545</b> Black Canon <b>PG-545</b> Black  Canon <b>546</b> Color Canon <b>CL-546</b> Color	<b>Canon Pixma - Serie:</b> IP 2800 ; 2850 ; <b>MG</b> 2400 ; 2420; 2510; 2520; 2540; 2450 ; 2455 ; 2500 ; 2550 ; 2555 ; 2900 ; 2950 ; <b>MX</b> 490 ; 495 ;	<b>4,05</b>  <b>4,05</b>	
Canon <b>545XL</b> Black Canon <b>PG-545XL</b> Black  Canon <b>546XL</b> Color Canon <b>CL-546XL</b> Color	Siehe PG-545	<b>4,55</b>  <b>4,55</b>	
Canon <b>550</b> Black Canon <b>PGI-550</b> Black Canon <b>551</b> bk/c/m/y/gray Canon <b>CLI-551</b> bk/c/m/y/gray  Canon <b>550XL</b> Black Canon <b>PGI-550XL</b> Black Canon <b>551XL</b> bk/c/m/y/gray Canon <b>CLI-551XL</b> bk/c/m/y/gray	<b>PIXMA</b> G5400/MG5450/MG5500/MG5550/MG5600/MG5650/MG5655/MG6300/ MG6350/MG6400/MG6450/MG6600/MG6650/MG7100/MG7150/MG7500/MG7550 MP500/MP520/MP600R/MP610/MP800/MP810/MP830/MP970 • PIXMA iP3300/iP3500/iP4200/iP4300/iP4500/iP5200/iP5300/iP6600/iP6700D /7200/7250/8700/8750/• PIXMA Pro 8500/9000 • PIXMA ix4000/ix5000 /ix6800/ix6850/• PIXMA MX700/MX720/MX725/MX850/MX920/MX925	<b>Diesen Monat kein Bedarf</b>	

<p>Canon <b>PGBK-555XXL</b> Canon <b>555 XXL</b> Canon <b>555XXL</b> Black</p>	Siehe 550XL	<b>Annahme für 0,00</b>	
<p>Canon <b>570</b> Canon <b>571</b> bk/c/m/y/gray</p> <p>Canon <b>570</b> Canon <b>571</b> bk/c/m/y/gray <b>Setup</b></p> <p>Canon <b>570XL</b> Canon <b>571XL</b> bk/c/m/y/gray</p>	<p><b>Pixma</b> MG5700-Serie, MG5750, MG5751, MG5752, MG5753 <b>Pixma</b> MG6800-Serie, MG6850, MG6851, MG6852, MG6853 <b>Pixma</b> MG7700-Serie, MG7750, MG7751, MG7752, MG7753</p>	<b>0,05</b>	
<p>Canon <b>580</b> Canon <b>581</b> bk/c/m/y/gray</p> <p>Canon <b>580</b> Canon <b>581</b> bk/c/m/y/gray <b>Setup</b></p> <p>Canon <b>580XL</b> Canon <b>581XL</b> bk/c/m/y/gray</p>	<p><b>Pixma</b> TR 7500 Series / <b>Pixma</b> TR 7550 / <b>Pixma</b> TR 8500 Series / <b>Pixma</b> TR 8550 / <b>Pixma</b> TS 6100 Series / <b>Pixma</b> TS 6150 / <b>Pixma</b> TS 6151 / <b>Pixma</b> TS 8100 Series / <b>Pixma</b> TS 8150 / <b>Pixma</b> TS 8151 / <b>Pixma</b> TS 8152 / <b>Pixma</b> TS 9100 Series / <b>Pixma</b> TS 9150 / <b>Pixma</b> TS 9155</p>	<b>0,20</b>	
<p>Canon <b>1500</b> black u. Color Canon <b>PGI-1500</b> black u. Color <b>+ Setup</b> Black u. Color</p> <p>Canon <b>1500XL</b> Black u. Color Canon <b>PGI-1500XL</b> Black u. Color</p>	<p><b>Canon Maxify</b> - Serie: MB 2000 ; MB 2050 ; MB 2150 ; MB 2300 ; MB 2350 ; MB 2750 ; MB 2755</p>	<b>0,02</b>	
<p>Canon <b>2500</b> Black u. Color Canon <b>PGI-2500</b> Black u. color <b>+ Setup</b> Black u. Color</p> <p>Canon <b>2500XL</b> Black u. Color Canon <b>PGI-2500XL</b> Black u. Color</p>	<p><b>Canon Maxify</b> - Serie: IB 4000 ; 4050 ; 4150 ; MB 5000 ; 5150 ; 5300 ; 5350 ; 5450 ;</p>	<b>0,02</b>	
	<p><b>Neu +++ New +++ Neu +++ New</b></p> <p><b>Canon Druckköpfe</b> welche <u>nicht</u> in unserer Ankaufliste stehen, kaufen wir für <b>0,02€/Stk.</b> an. <b>Canon printheads</b> which are not in our purchase list, we buy for <b>0,02 €/pc.</b></p>	<b>0,02</b>	




Epson			
<p>Epson <b>16</b> Epson <b>18</b> Epson <b>24</b> Epson <b>26</b> Epson <b>27</b></p> <p>Epson <b>29</b> Epson <b>29 setup</b> Epson <b>29XL</b> Epson <b>29XXL</b></p> <p>Epson <b>33 setup</b> Epson <b>33</b> Epson <b>33XL</b></p> <p>Epson <b>79XL</b></p> <p>Epson <b>202</b> bk/phbk/c/m/y/ Epson <b>266 Black</b> Epson <b>267 Color</b> Epson <b>288 / 288XL</b> <b>Black und Color</b> Epson <b>378</b> bk/phbk/c/m/y/licy/limag</p>	<p>WorkForce WF-2010 W / WorkForce WF-2500 Series / WorkForce WF-2510 WF / WorkForce WF-2520 NF / WorkForce WF-2530 WF / WorkForce WF-2540 WF / WorkForce WF-2630 WF / WorkForce WF-2650 DWF / WorkForce WF-2660 DWF / WorkForce WF-2700 Series / Expression Home XP-100 Series / Expression Home XP-102 / Expression Home XP-200 Series / Expression Home XP-202 / Expression Home XP-205 / Expression Home XP-210 Series / Expression Home XP-212 / Expression Home XP-215 / Expression Home XP-225 / Expression Home XP-30 / Expression Home XP-300 Series / Expression Home XP-302 / Expression Home XP-305 / Expression Home XP-310 Series / Expression Home XP-312 / Expression Home XP-313 / Expression Home XP-315 / Expression Home XP-320 Series / Expression Home XP-322 / Expression Home XP-325 / Expression Home XP-33 / Expression Home XP-400 Series / Expression Home XP-402 / Expression Home XP-405 / Expression Home XP-405 WH / Expression Home XP-410 Series / Expression Home XP-412 / Expression Home XP-413 / Expression Home XP-415 / Expression Home XP-420 / Expression Home XP-420 Series / Expression Home XP-422 / Expression Home XP-425 / Expression Photo XP-55 / Expression Photo XP-750 / Expression Photo XP-760 / Expression Photo XP-850 / Expression Photo XP-860 / Expression Photo XP-950 / Expression Photo XP-960 / WorkForce WF-3600 Series / WorkForce WF-3620 DWF / WorkForce WF-3620 WF / WorkForce WF-3640 DTWF / WorkForce WF-7110 DTW / WorkForce WF-7600 Series / WorkForce WF-7610 DWF / WorkForce WF-7620 DTWF / Expression Home XP-235 / Expression Home XP-240 Series / Expression Home XP-245 / Expression Home XP-247 / Expression Home XP-330 Series / Expression Home XP-332 / Expression Home XP-335 / Expression Home XP-340 Series / Expression Home XP-342 / Expression Home XP-345 / Expression Home XP-430 Series / Expression Home XP-432 / Expression Home XP-435 / Expression Home XP-440 Series / Expression Home XP-442 / Expression Home XP-445 / Expression Premium XP-530 / Expression Premium XP-540 / Expression Premium XP-630 / Expression Premium XP-630 Series / Expression Premium XP-635 / Expression Premium XP-640 / Expression Premium XP-640 Series / Expression Premium XP-645 / Expression Premium XP-830 / Expression Premium XP-900 / Expression Premium XP-530 / Expression Premium XP-540 / Expression Premium XP-630 / Expression Premium XP-630 Series / Expression Premium XP-635 / Expression Premium XP-640 / Expression Premium XP-640 Series / Expression Premium XP-645 / Expression Premium XP-830 / Expression Premium XP-900, WorkForce Pro WF-4600 Series / WorkForce Pro WF-4630 DWF / WorkForce Pro WF-4640 DTWF / WorkForce Pro WF-5100 Series / WorkForce Pro WF-5110 DW / WorkForce Pro WF-5190 DW / WorkForce Pro WF-5600 Series / WorkForce Pro WF-5620 DWF / WorkForce Pro WF-5690 DWF Expression Premium XP-6000 / Expression Premium XP-6005, WorkForce WF-100 W, Expression Photo HD XP-15000 / Expression Photo XP-8000 / Expression Photo XP-8005 / Expression Photo XP-8500 / Expression Photo XP-8500 Series / Expression Photo XP-8505 ....</p> <p><b>Stark mit Tonerstaub verschmutzte Epson, werden von uns nicht vergütet und automatisch entsorgt!</b></p>	<p><b>alle Versionen 0,01</b></p> <p><b>0,10</b></p> <p><b>setup 0,00 Nicht XL und XL 0,10</b></p> <p><b>Nur XL 0,05</b></p> <p><b>0,02</b></p>	
<p>Epson <b>T0711</b> Epson <b>T0712</b> Epson <b>T0713</b> Epson <b>T0714</b> bk/c/m/y/</p>	<p>Stylus D Stylus D 120 / Stylus D 78 / Stylus D 92 / Stylus DX Stylus DX 4000 / Stylus DX 4000 Series / Stylus DX 4050 / Stylus DX 4400 / Stylus DX 4400 Series / Stylus DX 4450 / Stylus DX 5000 / Stylus DX 5000 Series / Stylus DX 5050 / Stylus DX 5500 / Stylus DX 6000 / Stylus DX 6000 Series / Stylus DX 6050 / Stylus DX 7000 F / Stylus DX 7400 / Stylus DX 7400 Series / Stylus DX 7450 / Stylus DX 8400 / Stylus DX 8400 Series / Stylus DX 8450 / Stylus DX 9200 / Stylus DX 9400 F / Stylus Office Stylus Office B 40 W / Stylus Office BX 300 F / Stylus Office BX 310 FN / Stylus Office BX 510 W / Stylus Office BX 600 FW / Stylus Office BX 610 FW / Stylus S Stylus S 20 / Stylus S 21 / Stylus SX Stylus SX 100 / Stylus SX 100 Series / Stylus SX 105 / Stylus SX 110 / Stylus SX 115 / Stylus SX 200 / Stylus SX 200 Series / Stylus SX 205 / Stylus SX 210 / Stylus SX 210 Series / Stylus SX 215 / Stylus SX 218 / Stylus SX 400 / Stylus SX 400 Series / Stylus SX 400 WiFi / Stylus SX 405 / Stylus SX 405 WiFi / Stylus SX 410 / Stylus SX 415 / Stylus SX 417 / Stylus SX 510 Series / Stylus SX 510 W / Stylus SX 515 W / Stylus SX 600 FW / Stylus SX 610 FW</p>	<p><b>0,01</b></p>	
<p>Epson <b>T1281</b> Epson <b>T1282</b> Epson <b>T1283</b> Epson <b>T1284</b> bk/c/m/y/</p>	<p>Stylus Stylus L 300 / Stylus T 22 / Stylus Office Stylus Office BX 305 F / Stylus Office BX 305 FW / Stylus Office BX 305 FW Plus / Stylus S Stylus S 22 / Stylus SX Stylus SX 125 / Stylus SX 130 / Stylus SX 230 / Stylus SX 235 / Stylus SX 235 W / Stylus SX 420 Series / Stylus SX 420 W / Stylus SX 425 W / Stylus SX 430 Series / Stylus SX 430 W / Stylus SX 435 W / Stylus SX 438 W / Stylus SX 440 Series / Stylus SX 440 W / Stylus SX 445 W</p>	<p><b>0,01</b></p>	
<p>Epson <b>T1291</b> Epson <b>T1292</b> Epson <b>T1293</b> Epson <b>T1294</b> bk/c/m/y/</p>	<p>Stylus Office Stylus Office B 42 WD / Stylus Office BX 305 F / Stylus Office BX 305 FW / Stylus Office BX 305 FW Plus / Stylus Office BX 320 FW / Stylus Office BX 525 WD / Stylus Office BX 535 WD / Stylus Office BX 625 FWD / Stylus Office BX 630 FW / Stylus Office BX 630 Series / Stylus Office BX 635 FWD / Stylus Office BX 925 FWD / Stylus Office BX 935 FWD / Stylus SX Stylus SX 230 / Stylus SX 235 / Stylus SX 235 W / Stylus SX 420 Series / Stylus SX 420 W / Stylus SX 425 W / Stylus SX 430 Series / Stylus SX 430 W / Stylus SX 435 W / Stylus SX 438 W / Stylus SX 440 Series / Stylus SX 440 W / Stylus SX 445 W / Stylus SX 525 WD / Stylus SX 535 WD / Stylus SX 620 FW / Workforce WorkForce 525 / WorkForce 630 / WorkForce WF-3010 DW / WorkForce WF-3500 Series / WorkForce WF-3520 DWF / WorkForce WF-3530 DTWF / WorkForce WF-3540 DTWF / WorkForce WF-7015 / WorkForce WF-7515 / WorkForce WF-7525</p>	<p><b>0,01</b></p>	
<p>EPSON <b>T1301 / XL</b> EPSON <b>T1302 / XL</b> EPSON <b>T1303 / XL</b> EPSON <b>T1304 / XL</b> bk/c/m/y/</p>	<p>Stylus Office Stylus Office B 42 WD / Stylus Office BX 305 F / Stylus Office BX 305 FW / Stylus Office BX 305 FW Plus / Stylus Office BX 320 FW / Stylus Office BX 525 WD / Stylus Office BX 535 WD / Stylus Office BX 625 FWD / Stylus Office BX 630 FW / Stylus Office BX 630 Series / Stylus Office BX 635 FWD / Stylus Office BX 925 FWD / Stylus Office BX 935 FWD / Stylus SX Stylus SX 230 / Stylus SX 235 / Stylus SX 235 W / Stylus SX 420 Series / Stylus SX 420 W / Stylus SX 425 W / Stylus SX 430 Series / Stylus SX 430 W / Stylus SX 435 W / Stylus SX 438 W / Stylus SX 440 Series / Stylus SX 440 W / Stylus SX 445 W / Stylus SX 525 WD / Stylus SX 535 WD / Stylus SX 620 FW / Workforce WorkForce 525 / WorkForce 630 / WorkForce WF-3010 DW / WorkForce WF-3500 Series / WorkForce WF-3520 DWF / WorkForce WF-3530 DTWF / WorkForce WF-3540 DTWF / WorkForce WF-7015 / WorkForce WF-7515 / WorkForce WF-7525</p>	<p><b>0,01</b></p>	

<b>T5591-T5596</b> Black u. Color	Epson Stylus Photo Serie RX 700	<b>0,04</b>	
<b>T6061-6067</b> Black u. Color	Stylus Pro 4800/4880	<b>0,12</b>	
<b>T3240-T3249</b> Black u. Color	Epson SureColor SC-P 400	<b>0,12</b>	
<b>EPSON 7541 EPSON 7551-7554</b>	Epson WorkForce Pro WF-6530 MFP, Epson WorkForce Pro WF-8000 Series, Epson WorkForce Pro WF-8010 DW, Epson WorkForce Pro WF-8090 D3TWC, Epson WorkForce Pro WF-8090 DTW, Epson WorkForce Pro WF-8090 DTWC, Epson WorkForce Pro WF-8090 DW, Epson WorkForce Pro WF-8090 Series, Epson WorkForce Pro WF-8510 DWF, Epson WorkForce Pro WF-8590 D3TWF, Epson WorkForce Pro WF-8590 DTWF, Epson WorkForce Pro WF-8590 DTWFC, Epson WorkForce Pro WF-8590 DWF, Epson WorkForce Pro WF-8590 TC	<b>0,25</b>	
<b>EPSON 8000 EPSON 7561-7564</b>	Siehe 7551/2/3/4	<b>0,25</b>	
<b>T7891-T7894</b> Black u. Color Nicht XL, XL, XXL	Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series / WorkForce Pro WF-5110 DW / WorkForce Pro WF-5190 DW / WorkForce Pro WF-5600 Series / WorkForce Pro WF-5620 DWF / WorkForce Pro WF-5690 DWF	<b>0,12</b>	
<b>Epson T9071-T9074</b> Black u. Color	Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series / WorkForce Pro WF-5110 DW / WorkForce Pro WF-5190 DW / WorkForce Pro WF-5600 Series / WorkForce Pro WF-5620 DWF / WorkForce Pro WF-5690 DWF	<b>0,25</b>	
<b>alle anderen Epson</b>		Annahme für 0,00	

<a href="#"><u>Lexmark</u></a>			
<b>Lexmark 1 18C0781</b>	Lexmark X 2310, X 2315, X 2320, X 2330, X 2340, X 2350, X 2360, X 2370, X 2450, X 2460, X 2465, X 2470, X 2480, X 3450, X 3470, X 3480, Z 735 usw.	<b>0,60</b>	
<b>Lexmark 16 Lexmark 17 10N0016 10N0017</b>	<b>Color Jetprinter</b> Z 13, Z 23 e, Z 24, Z 25, Z 25 L, Z 33, Z 34, Z 35, ZX 3, X 74, X 75, X 1110, X 1130, X 1140, X1150, X 1155, X 1160, X 1170, X 1180, X 1185, X 1190, X 2230, X 2250, Z 515, Z 601, Z 602, Z 603, Z 605, Z 611, Z 612, Z 614, Z 615, i3, X 72, X 74 Z 513, Z 515, Z 601, Z 602, Z 603, Z 604, Z 605, Z 611, Z 612, Z 614, Z 615, Z 617, i3, X 72 X 74, X 75, X 75 M, X 1110, X 1130, X 1140, X 1150, X 1155 X, 1160, X 1170, X 1180, X 1185, X 1190, X 2230, usw.	<b>0,25 0,05</b>	
<b>Lexmark 26 Lexmark 27 10N0026 10N0027</b>		<b>0,02 0,02</b>	
<b>Lexmark 2, 14, 14A, 14XLA, 15, 15A, 15XLA, 20, 23, 23A, 23XLA, 24, 24A, 24XLA, 25, 28, 28A, 28XLA, 29, 29A, 29XLA, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 36XLA, 37, 37A, 37XLA, 40, 43, 43XL, 44, 44XL, 50</b> u.ä Druckköpfe Passend in diversen Lexmarkdruckern		<b>0,02</b>	

<a href="#"><u>Neopost</u></a>			
<b>IJ25, IJ30, IJ35, IJ40, IJ45, IJ50, IJ60, IJ65, IJ90</b>	Diverse Frankiermaschinen, Frankierdrucker	<b>3,50</b>	

<a href="#"><u>Ricoh</u></a>			
<b>Ricoh GC-41</b> <b>K, C, CL, M, ML,</b> <b>Y, YL</b>  <b>GC-41 KL</b> schmale Black  <b>IC-41</b> Resttinte-Behälter Waste-Box	Aficio SG 3100 Series / Aficio SG 3100 snw / Aficio SG 3110 dn / Aficio SG 3110 dnw / Aficio SG 3110 n / Aficio SG 3110 Series / Aficio SG 3110 SFNw / Aficio SG 3120 B SF / Aficio SG 3120 B SFN / Aficio SG 3120 B SFNw / Aficio SG 3120 Series / Aficio SG 7100 dn / Aficio SG-K 3100 dn SG-K 3100 dn	<b>Black</b> <b>0,00</b> <b>Color</b> <b>0,10</b>  Annahme für 0,00  <b>0,10</b>	
<b>Ricoh GC-42</b> <b>K, C, M, Y</b>	Siehe GC-41K (druckt nur mehr Seiten)	<b>0,12</b>	
<b>alle anderen</b> <b>Ricoh</b>		Annahme für 0,00	



<a href="#"><u>Samsung</u></a>			
<b>Samsung Ink M40</b> <b>Samsung Ink M41</b>	<b>Samsung SF - Serie:</b> SF-300 ; SF-330 ; SF-331 P ; SF-335 T ; SF-340 ; SF-340 ; SF-341 P ; SF-345 TP ; SF-360 ; SF-360 ; SF-361 P ; SF-365 TP ;	<b>0,02</b> <b>0,25</b>  <b>S-</b> <b>Versionen</b> <b>0,02</b>	
	<b>Neu +++ New +++ Neu +++ New</b>  <b>Samsung Druckköpfe</b> welche <u>nicht</u> in unserer Ankaufliste stehen, kaufen wir für <b>0,02€/Stk.</b> an. <b>Samsung printheads</b> which are not in our purchase list, we buy for <b>0,02 €/pc.</b>	<b>0,02</b>	

## Ankaufliste leere Refill (schon mal nachgefüllte) HP Patronen

Sollten Sie die Patronen nicht richtig zuordnen können, kein Problem.  
Wir sortieren und entsorgen die nichtbenötigten Refillpatronen kostenlos für Sie!

Als Refillpatronen kaufen wir an:

- a) leere Original-Tintenpatronen (HP, Canon, Lexmark) mit angelöstem, angebohrtem, angestochenem Etikett
- b) leere Refillpatronen der diversen Nachfüller

Patrontyp Refill	€/Stk.	Stk.	Patrontyp Refill	€/Stk.	Stk.
Refill HP 15 / 6615	2,40		Refill HP 336	0,02	
Refill HP 17 / 6625	0,02		Refill HP 337 <b>small</b>	0,02	
Refill HP 21 <b>small / BIG / XL</b>	0,30		Refill HP 337 <b>BIG</b>	0,02	
Refill HP 22, 22XL	0,80		Refill HP 338 <b>small</b>	0,02	
Refill HP 23 / 1823	0,02		Refill HP 338 <b>BIG</b>	0,25	
Refill HP 27	0,30		Refill HP 339 <b>neue Version</b>	0,15	
Refill HP 28	0,80		Refill HP 339 <b>alte Version</b>	0,02	
Refill HP 45	2,40		Refill HP 342	0,20	
Refill HP 56	0,15		Refill HP 343	0,30	
Refill HP 57	0,65		Refill HP 344	0,15	
Refill HP 62 / 62 XL	1,50		Refill HP 350	0,02	
Refill HP 78	0,25		Refill HP 350XL	0,20	
Refill HP 300 Black / XL Black	0,20 *		Refill HP 351	0,15	
Refill HP 300 Color / XL Color	0,40 *		Refill HP 351XL	0,30	
Refill HP 301 / 301 XL Black <b>neue Version</b>	0,75 *		Refill HP 650 Black und Color	0,15	
Refill HP 301 / 301 XL Color <b>neue Version</b>	1,00 *		Refill HP 651 Black und Color	0,15	
Refill HP 301 / 301 XL Black <b>alte Version</b>	0,30 *		Refill HP 652 Black und Color	0,15	
Refill HP 301 / 301 XL Color <b>alte Version</b>	0,30 *		Refill HP 901 / 901XL Black	0,50	
Refill HP 302 / 302 XL Black	0,10 *		Refill HP 901 Color	0,75	
Refill HP 302 / 302 XL Color	0,50 *				
Refill HP 304 / 304XL Black	0,25 *		Refill CG401A (HP Blue 2242) Blue Spot, Q2353A (HP Blue 2242) Blue Spot, Q2354A (HP Blue 2242) Blue Spot, HP C6120A (HP Black 2242), HP C6120A, Red, Red Spot, Red UV, Red UV fluorescent, HP C6170A Blue Spot, HP C6169A Green Spot, HP C6168A Red Spot, HP CG339A (HP 45 Black), HP C6195A Black, HP C8842A, Black, HP CG378A (HP 2531 Black), HP Q2392A	 <b>1,00</b>	
Refill HP 304 / 304XL Color	0,25 *				
* Umgechipte HP-Patronen: Diese haben deutlich zu erkennende <u>neu</u> aufgelötete Kontakte, vergüten wir für 0,02€. Ansonsten – wie gehabt – für den Preis vor dem Stern.				0,02	
	<b>Neu +++ New +++ Neu +++ New</b>				
HP Refill Druckköpfe welche <u>nicht</u> in unserer Ankaufliste stehen, kaufen wir für <b>0,02€/Stk.</b> an. Druckköpfe erkennen Sie an den Kupferkontakten. Bsp.: HP 20, HP 25 Color, HP 26, HP 29, HP 40 Color, HP 44, HP 49 Color, HP 110 ... weiterhin Druckköpfe (nicht die grauen bzw. schwarzen Tanks) HP 11, 72, 73, 88, 90, 7XX, 9XX usw. <b>HP non virgin printheads</b> which are not in our purchase list, we buy for <b>0,02 €/pc.</b> Printheads are identified by the copper				0,02	

**Ankaufliste leere Refill (schon mal nachgefüllte) Canon und Lexmark,  
sowie leere Refills und originale Dell, Oki, Samsung, Konica**

Sollten Sie die Patronen nicht richtig zuordnen können, kein Problem.  
Wir sortieren und entsorgen die nichtbenötigten Refillpatronen kostenlos für Sie!

Als Refillpatronen kaufen wir an:

- a) leere Original-Tintenpatronen (HP, Canon, Lexmark) mit angelöstem, angebohrtem, angestochenem Etikett
- b) leere Refillpatronen der diversen Nachfüller

Patrontyp Refill	€/Stk.	Stk.	Patrontyp Refill	€/Stk.	Stk.
Refill Canon BC/BX-01, 02, 05, BX-3, BC/BX-20 BX-3 usw. Druckköpfe / IH-35	0,02		Refill Lexmark 1, 2, 16, 26, 17, 27, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44 ... usw. Nicht-XL, XL Druckköpfe	0,02	
Refill Canon PG-37 / 40 / 50	0,50				
Refill Canon CL-38 / 41 / 51	0,75		Refill und Original Dell Druckköpfe	0,02	
Refill Canon PG-510 / 512	0,75		Refill und Original Konica Druckköpfe	0,02	
Refill Canon CL-511 / 513	2,00		Refill und Original Samsung Druckköpfe	0,02	
Refill Canon PG-540 / 540XL	1,50		Refill und Original Oki Druckköpfe	0,02	
Refill Canon CL-541 / 541XL	2,25				
Refill Canon PG-545 / 545XL	2,00				
Refill Canon CL-546 / 546XL	2,25				

Wichtiger Verpackungshinweis:

Es gibt hunderte von Refillfirmen mit großen Qualitätsunterschieden. Minderwertige „leere“ Refills sind halbvoll bzw. laufen sehr schnell aus. Legen sie daher generell Refills zusammen in eine größere Kunststofftüte oder in einer Extralage, um sie von der übrigen Ware zu trennen. Oder liefern Sie uns leere Refills separat zu anderen Leergut- und Vollgutlieferungen. Mit Refill-Tinte verschmierte leere und volle Originalpatronen bzw. Tonerkartuschen werden nicht vergütet. **Tipp für den Versand weniger Patronen:** Nutzen Sie einen Luftpolster-Briefumschlag. Alternativ einen günstigeren Papier-Briefumschlag + die Patronen in einer Kunststofftüte, Einfriertüte etc., damit diese nicht rausfallen wenn der Papierumschlag einreißen sollte.

## Ablauf / AGB

Füllen Sie bitte in folgender Tabelle Ihre Adresdaten, Konto und Email aus.  
**Diese benötigen wir nur für Ihre Auszahlung!** Keine Daten-Weitergabe an Dritte, siehe Datenschutzerklärung auf [www.brokerin.de](http://www.brokerin.de) Erstellen Sie keine Rechnung!  
Gerne können Sie nur die Seiten ausdrucken, wo Sie auch Ware haben.

<b>Ihre Anschrift</b>	<b>Bankverbindung</b>
<b>Kundennummer:</b> (sofern vorhanden o. zur Hand. Neukunden das Feld einfach leer lassen)	<b>Kontoinhaber:</b>
<b>Firma:</b> (Privatkunden das Feld einfach leer lassen)	<b>IBAN:</b>
<b>Umsatzsteuer-Nummer:</b> (Privatkunden das Feld einfach leer lassen)	
<b>Name:</b>	<b>BIC:</b>
<b>Vorname:</b>	<b>Bank:</b>
<b>Straße:</b>	<b>E-Mail:</b> (wichtig für die Zusendung Ihrer Abrechnung)
<b>PLZ-Ort:</b>	Wir möchten mit Ihnen in Verbindung bleiben. Bestätigen Sie bitte durch Ja ankreuzen, dass wir Ihnen <u>1x monatlich</u> unsere Ankaufliste per E-Mail zusenden dürfen. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit vom Verteiler per E-Mail, Telefon oder Fax wieder abmelden.  <b>Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/></b>

### Wunsch-Zahlungszeitraum ankreuzen:

10 Werktage (nach Wareneingang)

90 Tage **+5%** höhere Auszahlung!



Die Auszahlung erfolgt per Überweisung innerhalb 10 Werktagen bzw. Sie erhalten 5% mehr, wenn Sie 90 Tage angekreuzt haben. Für jede Lieferung bekommen Sie per Post oder Email einen Rückkaufschein (separate Aufstellung). >>> Den Rückkaufschein erhalten Sie generell nach 10 Werktagen auch wenn Sie 90 Tage Zahlungszeitraum gewählt haben!

Volle Ware gut getrennt zu eventuellen Leergut verpacken, damit diese nicht verschmutzt wird. Andere Listen verlieren Ihre Gültigkeit, alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. von 19%. **Erstellen Sie keine Rechnung.**

Die leeren Tintenpatronen müssen nicht im Originalkarton sein, aber gut gepolstert. Wenn sie mehrere Lagen Patronen haben, diese nebeneinander stapeln und Lagen polstern. **Tintensammelboxen** sortieren wir für Sie. Befinden sich darin allerdings leere Toner und anderes als Patronen verweigern wir die Annahme!

Verwenden Sie bei Tintenpatronen keine Papierhandtücher oder Küchenrollen, diese saugen sich voll und weichen auch den Karton mit Tinte auf.

#### **Grossmengen:**

Für Recycling- und Leergutunternehmen gelten unsere Ankaufspreise nur nach vorheriger Absprache. Deren Lieferungen sind definitiv per Email oder Fax anzukündigen und brauchen unsere ausdrückliche Lieferbestätigung. Bei größeren Mengen wenig gefragter leerer Original-Patronen (das sehen Sie am Ankaufpreis), behalten wir uns vor die Ware nicht anzunehmen oder die Abnahmemenge zu verringern. Diese Großmengen-Regelung gilt nicht für leere Refill-Patronen, welche auf unserer Ankaufliste stehen.

Tintenpatronen die wir nicht ankaufen, entsorgen wir kostenlos auf Kulanz. Tintenpatronen nicht waschen und kein Tesa o.ä. über den Druckkopf kleben (können ruhig eingetrocknet sein). Wir behalten uns vor, übermäßig stark verschmutzte Lieferungen zurückzusenden. Defektes Leergut wird kostenlos entsorgt oder nach Absprache auf Ihre Kosten zurückgesandt. Die Auszahlung per Überweisung.

Die an uns zu verkaufenden Artikel sind Ihr Eigentum. Sie haben diese entweder gekauft und bereits vollständig bezahlt oder aber geschenkt bekommen. Sie versichern weiterhin, dass die angebotenen Artikel frei von Rechten Dritter sind. Markennamen und Zubehörbezeichnungen von Geräteherstellern gelten ausschließlich als Anwendungs-, - und Ankaufbeispiele. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen sind ausdrücklich vorbehalten. Sie verlassen mit Links den Einflusbereich der Firma DFA. Wir übernehmen keine Haftung für die Qualität und Inhalte der Seiten. Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, verlassen Sie bitte diese Seite. Nachdruck der Ankaufliste und/oder Veröffentlichung im Internet für gewerbliche Zwecke unzulässig und strafbar! Auszüge von Inhalten der Homepage, des Quellcodes (einschließlich Metatags) und der Ankaufliste wie Ablauftexte, Druckerkompatibilitäten bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Fa. DFA. **Zu widerhandlungen ab dem 01.03.2002 werden kostenpflichtig abgemahnt.**

#### **Lieferadressen:**

Mit DHL-Onlinefrankierung an:

**Die Freie Agentur**

**Kathleen Rabis**

**Klützer Str. 33**

**13059 Berlin**



Bei Verwendung eines DHL-Paketscheins an:

**DHL Paket und Päckchen Deutschland + EU** 

**Absender / Expéditeur**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Postleitzahl Ort  
**Deutschland / Allemagne**

**Empfänger / Destinataire**  
DFA Kathleen Rabis  
800 592 582  
Postfiliale 504 (Tel. (nur bei EU-Versand oder Sperrgut))  
Straße und Hausnummer (deutschlandweit kein Postfach)  
13059 Berlin  
Postleitzahl Ort

**Bestimmungsland / Pays de destination**  
\_\_\_\_\_

912-605-000 0712

**Bitte hier frankieren mit:  
Paketmarken (für Pakete)  
Briefmarken (für Päckchen)**  
Zulässige Maße und Gewichte: siehe Rückseite.

**JETZT NEU:**  
Immer 100%  
CO<sub>2</sub>-neutral –  
deutschlandweit

**GOGREEN**  
Der CO<sub>2</sub>-neutrale Versand  
mit DHL

**Wünschen Sie zusätzliche Services?  
Bitte hier Servicemarken aufkleben.**  
Weitere Informationen: siehe Rückseite.

Die DHL PAKETMARKEN EU sind für den Versand in folgende Länder gültig: Belgien, Bulgarien, Dänemark (außer Färöer, Grönland), Estland, Finnland (außer Ålandinsel), Frankreich (außer überseeische Gebiete und Departements), Griechenland (außer Burg Asinos), Großbritannien (außer Kanalinseln), Irland, Italien (außer Livigno und Campione d'Italia), Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande (außer außereuropäische Gebiete), Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (außer Kanarische Inseln, Ceuta, Melilla), Tschechische Republik, Ungarn, Zypern (außer Nordteil)

Auftraggeber (Abschlißer) ist die Deutsche Post AG. Es gelten die Preislisten (DLR BREF NATIONAL bzw. INTERNATIONAL) und für Pakete die AGB DHL PAKET / EXPRESS NATIONAL bzw. PAKET INTERNATIONAL in der jeweils zum Zeitpunkt der Entlieferung gültigen Fassung. Der Absender versichert, dass keine danach ausgeschlossenen Güter in der vom ihm eingeleiteten Sendung enthalten sind.

Bei Versand mit Hermes-Onlinefrankierung oder Shop-to-Shop an „Der Schuhdoctor“  
(wir sind dort Selbstabholer)



#### 4. Empfänger: An welche Adresse möchten Sie versenden?

Nachname/  
Firmenname\*

DFA Kathleen Rabis

Vorname

Der Schuhdoctor

Adresszusatz

Selbstabholer

Straße\*/Nr.\*

Egon E. Kisch Str.

12

PLZ\*/Ort\* 

13059

Berlin



Versand mit GLS / DPD / UPS usw. + Briefpost an:

## Die Freie Agentur

Kathleen Rabis

Klützer Str. 33

13059 Berlin

### Portobeteiligung bzw. kostenlose Abholung:

Versandkostenbeteiligung bzw. kostenlose Abholung nach vorheriger Absprache: [info@brokerin.de](mailto:info@brokerin.de)  
Unfreie Pakete (ohne Porto) werden nicht angenommen. Ihnen entstehen mindestens 12,00€ Rückportogebühr durch Ihren Paketdienst.

**Tipp für den Versand weniger Patronen:** Nutzen Sie einen Luftpolster-Briefumschlag. Alternativ einen günstigeren Papier-Briefumschlag + die Patronen in einer Kunststofftüte, Einfrierbeutel etc. , damit diese nicht rausfallen wenn der Papierumschlag einreißen sollte.

### Versandpreise:

Patronen in Briefumschlägen per DHL/Post kosten 1,45 - 2,60€.  
Oder das Päckchen von Hermes (versichert) und Sie können es übers Internet verfolgen.

Hermes-Versandpreise:

Online-Frankierung: Päckchen – S Paket – M Paket: 3,89€ - 4,89€ - 5,89€

Filiale-Frankierung: Päckchen – S Paket – M Paket: 3,99€ - 5,49€ - 6,79€

### Maximales Abmaß Päckchen / S-Paket bei Hermes:

Hermes Päckchen	S-Paket
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Versand:</b> deutschlandweit</li><li>• <b>Gewicht:</b> max. 25 kg</li><li>• <b>Haftung:</b> bis 50 €</li><li>• <b>Sendungsverfolgung:</b> ja</li><li>• <b>Zustellversuche:</b> max. 4</li><li>• <b>Maße:</b> Summe aus längster + kürzester Seite = bis 37 cm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Versand:</b> deutschlandweit</li><li>• <b>Gewicht:</b> bei Abgabe am PaketShop max. 25 kg, bei Abholung an der Haustür max. 31,5 kg</li><li>• <b>Haftung:</b> bis 500 €</li><li>• <b>Sendungsverfolgung:</b> ja</li><li>• <b>Zustellversuche:</b> max. 4</li><li>• <b>Abholversuche:</b> max. 2 (nur bei Versandart „Abholung an der Haustür“)</li><li>• <b>Maße:</b> Summe aus längster + kürzester Seite = bis 50 cm</li></ul>
<p>Rechenbeispiel:</p>  <p>Kürzeste Seite = 10 cm Längste Seite = 20 cm Dritte Seite = 15 cm</p> <p>20 cm (längste Seite) + 10 cm (kürzeste Seite) = 30 cm = Paketklasse Hermes Päckchen</p>	<p>Rechenbeispiel:</p>  <p>Kürzeste Seite = 20 cm Längste Seite = 30 cm Dritte Seite = 25 cm</p> <p>30 cm (längste Seite) + 20 cm (kürzeste Seite) = 50 cm = Paketklasse S</p>

**Fragen? Beantworten wir gern per WhatsApp oder Email!**



**WhatsApp: [00491632429313](tel:00491632429313)**

#### **Datenschutzerklärung zur Nutzung des WhatsApp-Services**

Mit dem WhatsApp-Service beantworten wir Ihre Kundenanfragen.

Wenn Sie den Service empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine zutreffende Mobilfunknummer sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen Mobilfunknummer sind bzw. dass deren Inhaber mit dem Empfang des Services einverstanden ist.

Mit der Anmeldung zum Service speichern wir Ihren in Ihrem WhatsApp-Konto hinterlegten Vornamen, Namen, Mobilfunknummer und das Datum der Anmeldung zu unserem Service. Diese Speicherung dient dem Nachweis Ihrer Anmeldung, der Durchführung des Services und dem Ausschluss etwaiger Missbräuche Dritter. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die genannten Daten werden nur für die genannten Zwecke verwendet und werden nicht an Dritte weiter gegeben.

Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Mobilfunknummer sowie deren Nutzung zum Versand des Services können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann per WhatsApp-Nachricht oder per E-Mail an die im Impressum genannten Kontaktdaten erfolgen.

**Hinweis:** Unsere gesamte Datenschutzerklärung finden Sie auf [www.brokerin.de](http://www.brokerin.de)

#### **Anschrift:**

Die Freie Agentur  
Kathleen Rabis  
Klützer Str. 33  
13059 Berlin

#### **Telekommunikation:**

Tel.: 030 – 920 94 560  
Fax: 030 – 920 94 561  
D2: 0172 – 35 86 846

#### **Internet**

Email: [info@brokerin.de](mailto:info@brokerin.de)  
<http://www.brokerin.de>  
USt.-Id Nr.: DE192441363